

Версия 1.5 Русский

- when it has to be **right**



Введение

Покупка Поздравляем Вас с приобретением системы mojoRTK. В данном руководстве содержатся важные сведения по технике безопасности, а также инструкции по настройке прибора и работе с ним. Более подробные указания по технике безопасности имеются в разделе "10 Техника безопасности". Внимательно прочтите руководство по эксплуатации прежде, чем включить прибор. Для обеспечения безопасности при использовании оборудования, просим Вас придерживаться инструкций и указаний, которые приводятся в руководстве по эксплуатации и правилах техники безопасности изданных: Производителем сельскохозяйственной техники. Идентификация Модель и заводской серийный номер вашего прибора указаны на специальной продукта табличке. Запишите эти данные в руководство по эксплуатации и всегда имейте их под рукой при обращении в представительства и службы Leica Geosystems. Тип: Серийный номер:

о- Используемые в данном руководстве символы имеют следующий смысл.

Символы, используемые в данном руководстве

Символ	Описание
<u>М</u> Опасно	Означает непосредственно опасную ситуацию, которая может привести к серьезным травмам или даже к летальному исходу.
М редупреждение	Означает потенциально опасную ситуацию или нешт- атное использование прибора, которые могут привести к серьезным травмам или даже к летальному исходу.
Осторожно	Означает потенциально опасную ситуацию или нешт- атное использование прибора, способные вызвать травмы малой или средней тяжести или привести к значительному материальному, финансовому или экологическому ущербу.
(B)	Важные разделы документа, содержащие указания, которые должны неукоснительно соблюдаться при выполнении работ для обеспечения технически грамот- ного и эффективного использования оборудования.

Оглавление

В этом Руководстве	Гл	ава		Стр.
,	1	Обз	зор системы	10
		1.1	Общая информация о системе mojoRTK	10
		1.2	Компоненты системы mojoRTK	11
		1.3	Распаковка системы mojoRTK	12
		1.4	Консоль mojoRTK	14
		1.5	ЖК-дисплей консоли mojoRTK	19
		1.6	Базовая станция mojoRTK	23
	2	Уст	ановка оборудования	24
		2.1	Перед установкой	24
		2.2	Установка антенн	26
		2.3	Установка консоли mojoRTK	32
			2.3.1 Перед установкой	32
			2.3.2 Установка консоли mojoRTK	34

3	Работа с базовой станцией mojoRTK			42
	3.1 Установка базовой станции			
	3.2	Работа	Работа с базовой станцией	
		3.2.1 Как поменять язык		50
		3.2.2	Выбор региона	50
		3.2.3	Смена канала радиопередачи	52
		3.2.4	Как включить / отключить ГЛОНАСС	53
		3.2.5	Настройка контраста	55
		3.2.6	Обновление ПО	56
	3.2.7 Откат версии ПО3.2.8 Как выполнить сброс настроек		Откат версии ПО	57
			Как выполнить сброс настроек	58
		3.2.9	Информация о системе	58
	3.2.10 Дополнительные функции3.2.11 Выбор формата поправок (если доступно)		Дополнительные функции	59
			Выбор формата поправок (если доступно)	60
		3.2.12	Установка режима позиционирования (если доступно)	61
4	Пер	вое вклк	очение консоли mojoRTK	62
	4.1	Настройка консоли moioRTK		62
	4.2	Настройщик системы		
	4.3	Настрой	ищик транспорта	66
	4.4	Настрой	ищик радиомодема	74
	4.5	Завершение первоначальных установок		

Leica mojoRTK, Оглавление		6	
	5 Hac	тройка автоматического управления	76
	5.1	Настройка вождения	77
	5.2	Чувствительность	78
	5.3	Агрессивность	80
	5.4	Проскакивание	81
	5.5	Подстройка скорости	83
	5.6	Советы при настройке	84
	6 Раб	ота с системой	86
	6.1	Запуск системы	86
	6.2	точек А-В	87
	6.3	Установка расстояния между линиями	89
	6.4	Настройка смещения агрегата	90
	6.5	Использование автоматического управления	92
	6.6	Режим дороги	93
	6.7	Смещение линий (функция mojo)	95
	6.8	Настройка смещения линий вручную	97
	6.9	Настройка чувствительности	99
	6.10	Просмотр серийных номеров	101
	6.11	Специальные последовательности	103
	6.12	Сетевое RTK	104
	6.13	Glide	108
	6.14	Сохранение линий	115
	6.15	Вывод высокоточных данных NMEA	124

7	Раз	влекательный режим	130
	7.1	Выбор развлекательного режима	130
	7.2	Аудиовход на передней панели	131
	7.3	Аудиовход на задней панели	131
	7.4	Установка и сохранение радиостанций	132
	7.5	Настройка частоты вручную	133
	7.6	Настройка параметров стереосистемы	134
8	Сер	вис	136
	8.1	Virtual Wrench™	136
	8.2	Обновление ПО консоли с помощью USB	137
	8.3	Обновление ПО консоли через Virtual Wrench™	139
	8.4	Восстановление предыдущей версии ПО консоли	140
	8.5	Резервное копирование ПО консоли	141
	8.6	Резервное копирование конфигурации консоли	142
	8.7	Восстановление конфигурации консоли	143
9	Тра	нспортировка и хранение	144
	9.1	Транспортировка	144
	9.2	Хранение	145
	9.3	Сушка и очистка	146

10	Техника безопасности			148	
	10.1 Общая информация				
	10.2	Штатно	149		
	10.3	Предел	151		
	10.4	Уровни	ответственности	152	
	10.5	Риски э	ксплуатации	153	
	10.6	Электро	омагнитная совместимость (ЕМС)	163	
	10.7	Нормы I	FCC (применимы в США)	166	
	10.8	Нормы I	ICES-003 (применимы в Канаде)	168	
	10.9 Маркировка				
11	Техн	ические	е характеристики	172	
	11.1	Техниче	еские характеристики консоли mojoRTK	172	
		11.1.1	Общие технические характеристики	172	
		11.1.2	Характеристики приема спутникового сигнала	175	
		11.1.3	Точность позиционирования	178	
	11.2	Техниче	еские характеристики красной антенны mojoRTK	179	
	11.3	Техниче	еские характеристики черной антенны mojoRTK	182	
	11.4	Техниче	еские характеристики базовой станции mojoRTK	184	
	11.4.1 Общие технические характеристики				
	11.4.2 Характеристики приема спутникового сигнала				
	11.5	Соответ	тствие национальным нормам	191	
		11.5.1	Консоль mojoRTK	191	
		11.5.2	Базовая станция mojoRTK	194	

12 Международная гарантия, лицензионное соглашение			196
	ipoi painini		
Прилож	ение А	Структура меню	198
Прилож	ение В	Дополнительная информация о системе mojoRTK	202
B.1	Коды ак	гивации	202
В.2 Экранная к		я клавиатура	204
В.З Формати		рование USB памяти	205
Прилож	сение С	Открытое лицензионное соглашение GNU	212
Прилож	кение D	Глоссарий терминов	214

Обзор системы

1.1 Обшая и

Общая информация о системе mojoRTK

Общая информация

1

- Leica Geosystems' mojoRTK является системой, работа которой основана на обработке GPS-сигнала, для автоматического рулевого управления различной сельскохозяйственной техникой.
- тојоRTК работает совместно с компактной легко транспортируемой базовой станцией, что обеспечивает высокоточное надежное позиционирование без использования платных сигналов. Компактная конструкция консоли mojoRTK позволяет переносить прибор из одного транспортного средства в другое. Это легко сделать благодаря запатентованной конструкции и установке в DIN-слот для радиомагнитолы.
- Помимо точного вождения, система mojoRTK предоставляет возможность проведения удаленной диагностики и сервиса вашей навигационной системы, удаленного обновления ПО и поддержку в формате 24/7.

1.2 Компоненты системы mojoRTK



Распаковка системы mojoRTK

Кейс для базовой станции mojoRTK

1.3

S.



- b) Штыревая антенна
- с) Батарея GEB221, 2шт

 е) Кабель питания 12В с зубчатыми зажимами

Компоненты системы за исключением базовой станции mojoRTK, поставляются в картонной коробке.



1.4

Консоль mojoRTK

Передняя панель консоли mojoRTK



- а) Кнопка Вкл/Выкл
- b) Порты USB
- с) Регулировка громкости
- d) Аудиовход
- е) Кнопки 1, 2, 3
- f) ЖК-дисплей
- g) Кнопка Режим
- h) Кнопка Выход

- i) Слот для SIM-карты
- ј) Крепление
- k) Светодиод Управление Вкл.
- I) Кнопка Автоматическое управление
- m) Светодиод Управление Выкл./ Готовность
- n) Главная поворотная ручка
- о) Кнопка ОК

Кнопки

Кнопка		Функция
	Кнопка Вкл/Выкл	Включение / выключение устройства.
AN A	Регулировка громкости	Регулировка громкости радио. Нажатие ручки позволяет получить доступ к настройкам стерео системы (НЧ, ВЧ, баланс и затухание).
	Кнопка Режим	Переключение между основным и развле- кательным режимами.
	Кнопка Авто- матическое управление	Включение / выключение автоматического управления.

Кнопка		Функция
	Кнопки 1, 2, 3	Нажмите ()), чтобы задать линию А-В. Нажмите ()), чтобы задать смещение линий (функция mojo). Нажмите ()), чтобы подключиться к Virtual Wrench TM . () Кнопки 1, 2, 3 могут также испо- льзоваться для перемещения вниз и
		вверх.
\bigcirc	Кнопка Выход	Возврат в предыдущие меню.
ОК	Кнопка ОК	Нажмите, чтобы подтвердить действие или войти в меню.
	Главная пово- ротная ручка	Используется для настройки радио, перемеще- ния по меню и изменения значений параметров.

Дисплей, Светодиоды, порты

Элемент		Функция
	ЖК-дисплей	Отображает состояние системы. За более подробной информацией обратитесь к разделу "1.5 ЖК-дисплей консоли mojoRTK".
© off	Светодиод Упра- вление Выкл. / Готовность	Загорается красным, когда система mojoRTK готова к работе: Найдено достаточное количество спутников и имеется хорошее соединение с базовой станцией mojoRTK.
) On	Светодиод Упра- вление Вкл.	Загорается зеленым, когда система mojoRTK готова к работе и управление активировано: Система работает и автоматическое упра- вление активировано.
(Ombody mp3)	Аудиовход	Позволяет прослушивать внешний проигрыват- ель (МРЗ плеер) через аудиосистему транспортного средства.
	Порты USB	Используются для обмена данными и обно- вления ПО mojoRTK.

Задняя панель консоли mojoRTK



- a) Черный разъем для AM/FM антенны
- b) Синий разъем для черной GPS антенны (GPS L1)
- с) Красный разъем для красной штыревой антенны
- d) Зеленый разъем для красной GPS антенны (GPS L1\L2)
- е) Фиолетовый разъем для черной штыревой антенны

- f) Разъем для подключения mojo3D и сервисных целей
- g) Питание
- h) Предохранитель (10A, 32B)
- і) Лепесток заземления
- ј) Разъем для подключения CAN шины, передачи данных в формате NMEA и подключения внешнего источника аудиосигнала
- k) Разъем для подключения динамиков

ЖК-дисплей консоли mojoRTK

Дисплей mojoRTK

1.5



- а) Базовая станция
- b) Спутники
- с) Точность по отношению к линии
- d) Линия
- e) Virtual WrenchTM
- f) Уровень сигнала сотовой сети

Описание	значков	Зна
onnounno		. зна

Значок		Описание
ᡮᡃᡃ	Базовая станция	 Немигающий значок с тремя полосами означает, что сигнал от базовой станции отличный.
		 Немигающий значок с двумя полосами означает, что сигнал от базовой станции хороший.
		 Немигающий значок с одной полосой озна- чает, что сигнал от базовой станции слабый.
		 Мигающий значок с символом X означает, что система пытается найти сигнал базо- вой станции.

Значок		Описание	
	Спутники	 Немигающий значок с тремя полосами означает, что сигнал от спутников отличный. Немигающий значок с двумя полосами означает, что сигнал от спутников хороший. Немигающий значок с одной полосой означает, что сигнал от спутников слабый. Мигающий значок означает, что система не принимает сигнал достаточного количества спутников. 	
⊲□□∎□□⊳	Точность по отношению к линии	 Данный значок отображает точность системы по отношению к линии в процессе движения. 	
*88 888 0	Линия	 Текущая линия является толще оста- льных, первый проход считается нулевым; другие линии нумеруется влево (L) или вправо (R) от первого прохода. Символ X на тракторе означает, что включен режим дороги. 	

Значок		Описание
	Virtual Wrench [™]	 Символ Virtual WrenchTM в мигающей сноске означает попытку поключения. Символ Virtual WrenchTM в сноске означает ожидание подключения специалиста техподдержки. Символ Virtual WrenchTM на экране стилиз- ованного ПК означает, что система нахо- дится в режиме удаленного сервиса.
⋳ ∙¶	Уровень сигнала сото- вой сети	 Немигающий значок с тремя полосами означает, что уровень сигнала отличный. Немигающий значок с двумя полосами означает, что уровень сигнала хороший. Немигающий значок с одной полосой означает, что уровень сигнала слабый. Немигающий значок с X означает, что сигнал сети сотовой связи отсутствует. Имейте в виду, что в этом случае сервис Virtual Wrench будет недоступен.

Базовая станция mojoRTK

Обзор базовой станции

1.6



- а) Штыревая антенна
- b) Клавиатура и дисплей
- c) Порт USB и защитный колпачок
- d) Разъем для подключения внешнего питания
- Разъем для подключения дополнительных устройств

- f) Крышка для разъемов
- g) Крышка батарейного отсека
- h) Батарея GEB221, 2шт
- i) Резъба для установки на штатив

Установка оборудования

2.1 Перед установкой

(P

Общая информация об установке

2

- Установка оборудования не требует специальных знаний и подготовки. Установщик должен прочитать и изучить данное руководство, в том числе раздел техники безопасности. Установщик должен уметь пользоваться системой согласно данному руководству. Однако, Leica Geosystems рекомендует, чтобы установка mojoRTK выполнялась квалифицированным специалистом, так как данный процесс требует выполнения качественных электрических соединений.
- Данную инструкцию следует использовать как основное руководство в ходе установки mojoRTK. Пожалуйста, посетите сайт www.mojoRTK.com, чтобы получить дополнительные рекомендации по установке и настройке оборудования.
- Система не будет работать на максимуме своих возможностей, если сборка рулевой системы выполнена не в соответствии с инструкцией производителя техники. Чтобы проверить изношенность компонентов рулевой системы, поверните руль. При повороте руля колеса также должны начать поворачиваться. Если результат неудовлетворителен, обратитесь к руководству по обслуживанию вашей техники.
- Установку системы следует проводить в условиях чистого и сухого гаража.
 Невыполнение этого требования может привести к выходу системы из строя.

Любая влага на крыше транспортного средства окажет негативное воздействие на надежность крепления антенн.

- Проводка должна быть проложена так, чтобы обезопасить кабеля от трения и других механических повреждений.
- Среднее время установки может варьироваться, но приблизительно это от двух до четырех часов для одного транспортного средства. Время установки может изменяться как в большую, так и в меньшую сторону, в зависимости от типа транспортного средства.

2.2	Установка антенн
	Вы также должны следовать специфическим указаниям для вашего типа транспортного средства или оборудования рулевого управления. Их можно полу- чить на сайте www.mojoRTK.com или у поставщика.
Подготовка	 Прочитайте все инструкции перед началом установки. Очистите крышу перед установкой красной антенны mojoRTK и черной антенны mojoRTK. Для этого следует воспользоваться спиртом или стеклоочистителем Windex[®].

Местоположение GPS антенн

 Первым делом выберите такое положение антенн, которое позволяло бы им быть на максимальном расстоянии друг от друга и как можно ближе к переднему краю крыши.



- а) Смещение красной (черной) антенны
- b) Центральная ось
- с) Точки для измерения
 - Расстояние между антеннами, минимум 80 см
 - Изменения следует выполнять между точками, которые находятся по центру антенн.



- Антенны должны находится на одной перпендикулярной к центральной оси прямой, то есть быть на одинаковом расстоянии от заднего края крыши.
- 2. Отметьте выбранные места установки антенн на крыше трактора.

Подготовка GPS антенн



Закручивайте все разъемы руками перед тем, как затягивать ключом. Не затягивайте слишком сильно. Закрутите все соединения и подтяните только на 1/8 оборота.



красный к красному / черный к черному

- Соедините кабеля с цветными метками с красной mojoRTK антенной и черной mojoRTK антенной - красный кабель с красной антенной, черный с черной.
- Вставьте разъем кабеля штыревой антенны в отверстие, как показано на рисунке, наденьте на него шайбу и зафиксируйте с помощью гайки. Кабеля для штыревых антенн также имеют цветные метки.
- Проложите кабеля по специальным каналам снизу антенн. Уложите каждый кабель в свой канал и надавливанием поместите его в имеющиеся прорези.
- 4. Выберите наиболее подходящее в вашем случае место вывода кабеля из-под антенны.

5. Установите штыревую антенну на обе GPS антенны.





Помните, что штыревые антенны должны быть установлены так, чтобы сгибаться назад при необходимости.

Установка GPS Используйте поставляемые салфетки, чтобы очистить участок крыши. антенн



- 1. Удалите защитный слой с двухсторонней липкой ленты.
- 2. Установите красную антенну в заранее обозначенное место, убедитесь, что она находится с правой стороны транспортного средства с точки зрения водителя, сидящего в кабине.
- 3. Установите черную антенну соответственно **по левую руку от водителя** сидящего в кабине.

- Будьте осторожны, снимая защитный слой с клейких полос. Убедитесь, что вы удаляете только защитный слой, а не часть липкой ленты. Помните, что GPS антенны следует установить так, чтобы штыревые антенны были спереди.
- Выберите DIN-слот, в который будет устанавливаться консоль mojoRTK, и удалите имеющуюся там радиомагнитолу или заглушку.
- 5. Проложите кабеля к выбранному DIN-слоту, чтобы подключить их к консоли mojoRTK. Убедитесь, что кабеля имеют достаточную длину для этого.
- Для прокладки кабеля воспользуйтесь по возможности имеющимися отверстиями с защитной втулкой; если это не возможно, возможно понадобиться создать дополнительное отверстие. Если создаете новое отверстие для прокладки кабеля, используйте защитную втулку.



Кабели не должны быть надрезаны или сильно изогнуты, так как это ухудшает их характеристики и может привести к отказу. a

2.3	Установка консоли mojoRTK
-----	---------------------------

2.3.1 Перед установкой

Вы также должны следовать специфическим указаниям для вашего типа транспортного средства или оборудования рулевого управления. Их можно получить на сайте www.mojoRTK.com или у поставщика.

 Дальнейшие ваши действия определяются моделью транспортного средства, на которое устанавливается система.

Перед установкой Перед установкой, вам следует выполнить следующие действия:

1. Проверьте или подготовьте разъем для питания консоли:

В зависимости от транспортного средства вы уже можете иметь готовый разъем питания.

В ином случае, вам будет необходимо воспользоваться поставляемым разъемом, который необходимо подключить к проводке транспортного средства. Обратитесь к Задняя панель консоли mojoRTK, страница 18. Свяжитесь с представителем Leica Geosystems, чтобы получить дополнительную информацию.

Проверьте или подготовьте разъем для подключения динамиков: Опять же, в зависимости от транспортного средства вы уже можете иметь готовый разъем. В ином случае, вам будет необходимо воспользоваться поставляемым разъемом, который необходимо подключить к проводке

транспортного средства. Обратитесь к Задняя панель консоли mojoRTK, страница 18. Свяжитесь с представителем Leica Geosystems, чтобы получить дополнительную информацию.

3. Подключение кабеля для автоматического управления (CAN шина): Существует множество вариантов выполнения данного шага в зависимости от типа транспортного средства и/или оборудования рулевого управления. Специализированный кабель для вашего транспортного средства должен быть приобретен вместе с системой.

Для получения дополнительной информации по каждому из этих важных шагов обратитесь к документации по установке для вашего транспортного средства или оборудования рулевого управления. Данную документацию вы найдете на сайте www.mojoRTK.com, How to Guides.

2.3.2 Установка консоли mojoRTK

Установка консоли Возможно понадобится удалить ранее установленную магнитолу из DIN-слота. Для этого следуйте руководству по эксплуатации радиомагнитолы.



(B Будьте осторожны при работе с металлическими деталями; они могут быть острыми и поранить вас.



- 1. Осторожно выньте консоль из **ипаковки**.
- 2. Вставьте поставляемые приспособления в отверстия по углам передней панели консоли и снимите крепление.



3. Вставьте крепление в выбранный слот и закрепите его там.



Существует несколько типов крепежа радиомагнитол. Некоторые фиксируются только с помощью DIN-крепления, другие имеют дополнительную фиксацию сзади.



 Если сервис Virtual WrenchTM приобретен и ваша консоль оборудована встроенным сотовым модемом:

Выньте держатель SIM-карты из корпуса консоли и переверните его углублением для SIM-карты вверх. Вставьте SIM-карту в держатель чипом вверх. Переверните держатель с SIM-картой и вставьте его в корпус консоли.

mojoRTK_028
Подключение кабелей



- Вытяните кабель АМ/FM антенны транспортного средства из слота и подключите его к кабелю с адаптером, который поставляется в комплекте mojoRTK.
- Протащите через установленное крепление все кабеля, которые будут подключаться к консоли.
- 3. Подключите все антенные кабеля к консоли:



- а) Черный разъем с кабелем от АМ/FM антенны
- b) Красный разъем с кабелем от красной штыревой антенны
- с) Фиолетовый разъем с кабелем от черной штыревой антенны
- синий разъем с кабелем от черной GPS антенны
- e) Зеленый разъем с кабелем от красной GPS антенны

4. Подключите все оставшиеся кабеля к консоли:



- а) Кабель питания
- b) Кабель для подключения динамиков
- с) Кабель CAN / NMEA



Мы рекомендует соединить лепесток заземления консоли с незагрязненной частью трактора.



 Вставьте консоль в крепление и нажмите на нее пока не услышите щелчки с обеих сторон.



Проверьте, что консоль надежно закреплена и не перемещается. Если консоль закреплена не надежно, возможно ухудшение точности вождения.

Демонтаж консоли Чтобы снять mojoRTK, вставьте специальные приспособления из комплекта поставки в отверстия по углам передней панели. Вы услышите или почувствуете щелчки. Потяните и осторожно выньте консоль.



3

(B

) B

Работа с базовой станцией mojoRTK

Данный раздел содержит информацию о повседневном использовании базовой станции mojoRTK.

Зарядка / первое использование

- Следует зарядить батареи перед первым использованием, так как они поставляются с минимальным зарядом.
- Разрешенный диапазон температур для зарядки батарей: от 0°С до +35°С. Для обеспечения оптимального процесса заряда батарей, мы рекомендуем выполнять зарядку при температуре от +10°С до +20°С, если это возможно.
- Нагревание батарей в процессе заряда является нормальным явлением. Используйте только зарядные устройства, рекомендованные Leica Geosystems, зарядка батарей при повышенной температуре является недопустимой.
- Для новых батарей или батарей, которые хранились долгое время (более трех месяцев), достаточно выполнить только один цикл зарядки/разрядки.
- Для Li-Ion батарей достаточно одного цикла зарядки/разрядки. Мы рекомендуем проведение этого процесса, когда заряд батареи, указываемый на зарядном устройстве или на продукте Leica Geosystems, значительно отличается от ее действительного заряда.

Использования/Разрядка

- Диапазон рабочих температур батарей: от -20°С до +55°С.
- Низкие температуры уменьшают емкость батарей; высокие температуры уменьшают их срок службы.



Батареи, не рекомендованные Leica Geosystems, могут быть повреждены в ходе эксплуатации. Они могут воспламениться и взорваться. Меры предосторожности:

Leica Geosystems рекомендует использовать только перезаряжаемые батареи.

3.1 Установка базовой станции

Ē

Недопустимо вынимать или вставлять батареи в базовую станцию mojoRTK, когда она подключена к внешнему источнику питания.

Установка батарей, зарядка



- 1. Откройте крышку батарейного отсека с помощью плоской отвертки.
- Вставьте батареи в базовую станцию, убедившись, что они установлены правильно.
 - Закройте батарейный отсек крышкой.
- Не затягивайте винты слишком сильно; затяните до 2.3 Нм.



- Установите штыревую антенну на базовую станцию.
- Подключите разъем внешнего зарядного устройства к разъему сзади базовой станции. Данный разъем имеет ключ. Не прикладывайте усилий при подключении зарядного устройства. После того, как разъем подключен, затяните руками муфту.
- 5. Подключите зарядное устройство и оставьте на 24 часа.

После завершения процесса зарядки, отключите кабель зарядного устройства.

Установка базовой станции



- Разблокировав фиксаторы (по два на каждой ножке), выдвиньте ножки штатива на требуемую длину. С помощью фиксаторов можно задать любую длину ног штатива.
- Открутив винт в верхней части штатива, выдвиньте верхнюю секцию на необходимую длину и затем затяните винт.
- Зафиксируйте ножки штатива в необходимом положении с помощью винта на центральной трубе.
- Накрутите базовую станцию на штатив.



- Стандартная установка предполагает установку базовой станции как можно выше при максимальном расстоянии между ножками штатива.
- Для обеспечения дополнительной стабильности базовой станции можно закрепить ножки штатива мешками с песком или другим грузом.
- Позаботьтесь о защите базовой станции от животных и различной техники.
- Имейте в виду, что другое оборудование может вносить помехи в работу базовой станции. Это могут быть генераторы, радиопередатчики, электрическое оборудование и тд.
- Базовая станция должна быть установлена на открытой местности и закреплена на штативе или сооружении. Не следует устанавливать базовую станцию вблизи и под зданиями, деревьями, навесами и тд. Любое препятствие может повлиять на прием сигнала GPS и передачу данных по радиоканалу.
- Необходимо обеспечить прямую видимость между базовой станцией и консолью. Транспорт, строения, капитальные заборы или деревья могут повлиять на работу базовой станции.
- Если вы используете стационарно установленную базовую станцию, то возможно приобрести специальный кабель питания и не использовать батареи. Пожалуйста, свяжитесь с Leica Geosystems или вашим местным дилером, чтобы получить дополнительную информацию.

3.2 Работа с базовой станцией

Клавиатура, дисплей



- а) Кнопка Вкл/Выкл
- b) Кнопка Выход/Возврат
- с) Прокрутка вверх
- d) Прокрутка вниз
- е) Кнопка ОК/Выбор
- f) Светодиоды для индикации состояния питания и зарядки

Светодиод питания:	Светодиод горит красным, когда базовая станция
	mojoRTK работает.
Светодиод зарядки:	Горит оранжевым, когда идет процесс зарядки батарей.
	Мигает оранжевым, когда батареи полностью заряжены.

Первое использование При включении прибора в самый первый раз будет запущен настройщик системы. Он имеет два пункта в следующем порядке:

- Язык; обратитесь к "3.2.1 Как поменять язык"
- Регион; обратитесь к "3.2.2 Выбор региона"

Использование

S

- Убедитесь, что базовая станция установлена правильно и батареи полностью заряжены.
- Нажмите кнопку Вкл/Выкл () и удерживайте ее 2-3 секунды пока не засветится дисплей.
- 3. На экране появится обратный отсчет, в это время базовая станция выполняет поиск спутников. По окончанию отсчета, на дисплее отобразится основной экран и базовая станция начнет определение своего местоположения.
- Пока базовая станция будет определять свое местоположение, на экране будет отображаться fixing...pls wait (расчет местоположения...пожалуйста ждите).
- 5. Спустя несколько минут после нажатия 🙆 сообщение fixing...pls wait сменится на Position Fixed (местоположение найдено).



- 6. В этот момент базовая станция вычислила свое местоположение.
- Теперь проверьте канал радиопередачи и убедитесь, что он совпадает с каналом, установленным на консоли mojoRTK. Рекумендуется начинать работу с канала 0, если не обнаружены признаки интерференции.

Если базовая станция не может определить свое местоположение в течении двух минут, будет выполнен ее перезапуск. Это может случиться максимум три раза.

3.2.1	Как поменять язык
Смена языка, шаг за шагом	1. С помощью 🔊 (), пролистайте до Settings и нажмите ок.
	2. С помощью 🔊 (), пролистайте до Language и нажмите ок.
	3. С помощью 🔊 выберите необходимый язык и нажмите ок.
	4. Чтобы покинуть данное меню, нажимайте кнопку Выход (co), пока не вернетесь к основному экрану.
3.2.2	Выбор региона
Выбор региона, шаг за шагом	1. С помощью 🔊 (), пролистайте до Region и нажмите 🐼.
	2. С помощью 🚺 🔿 , пролистайте до Country и нажмите ок.
	3. С помощью 🚺 🖲 выберите регион, где вы работаете, и нажмите 🕟.
	Э Базовая станция настроит внутренний радиомодем и перезагрузится.

После этого базовая станция будет готова к работе.



- Правильный выбор региона может помочь ускорить поиск спутников.
- Если вы выберите регион неправильно, это может привести к нарушению местного законодательства связанного с использованием радиопередающих устройств.

3.2.3 Смена канала радиопередачи

Смена канала радиопередачи, шаг за шагом 1. С помощью кнопок Прокрутка вверх и Прокрутка вниз 🕢 🕐 пролистайте

до Channel и затем нажмите кнопку ОК ок).

- 2. Отобразится текущий канал радиопередачи.
- Чтобы выбрать канал от 0 до 4 для Европы (0-9 для Северной Америки и Австралии), воспользуйтесь () и нажмите (.).
- 4. Базовая станция отобразит **channel changed** (канал изменен) и будет готова к использованию.

Запомните настройки канала радиопередачи. Убедитесь, что тот же канал установлен и на консоли mojoRTK, иначе система не будет работать.



3.2.4 Как включить / отключить ГЛОНАСС

(P

Включение / отключение ГЛОНАСС, шаг за шагом

- ГЛОНАСС российская глобальная навигационная спутниковая система. Возможность работы со спутниками ГЛОНАСС может быть активировано в системе mojoRTK. Чтобы использовать преимущества использования спутников ГЛОНАСС, необходимо активировать работу с ними и на консоли mojoRTK.
- 1. С помощью (), пролистайте до Settings и нажмите (к).
- 2. С помощью (), пролистайте до GLONASS и нажмите ок.
- 3. С помощью (), enable (включите) или disable (выключите) ГЛОНАСС и нажмите (к).
- Если вы сменили режим работы с ГЛОНАСС, базовая станция перезагрузится. Это займет около минуты.
- 4. Чтобы покинуть данное меню, нажимайте 😥, пока не вернетесь к основному экрану.

Ē

Прием спутников ГЛОНАСС включен по умолчанию, но рекомендуется отключить его, если консоль mojoRTK не активирована для работы с ними. Это увеличит время работы базовой станции от внутренних батарей.

3.2.5 Настройка контраста

Настройка контраста, шаг за шагом

- 1. С помощью (), пролистайте до Settings и нажмите ().
- 2. С помощью (), пролистайте до Contrast и нажмите ок.
- 3. С помощью () эздайте контрастность % и нажмите ок.

(B

3.2.6 Обновление ПО

Обновление ПО, шаг за шагом Обновление ПО следует проводить при заряженных батареях и подключенном внешнем источнике питания. Крайне важно, чтобы в процессе обновления ПО базовая станция не выключалась. Обратитесь к разделу "В.3 Форматирование USB памяти", чтобы получить важную информацию по работе с USB памятью совместно с mojoRTK.

- 1. С помощью () тролистайте до Service и нажмите ок.
- 2. С помощью () () пролистайте до Software Upgrade и нажмите ок).
- 3. Вставьте USB накопитель с новым ПО в порт USB.
- Нажмите (К). Если USB накопитель содержит несколько версий ПО, выберите необходимую.
- 5. Текущая и новая версия ПО будут отображены на экране. Нажмите ок, чтобы продолжить.
- Обновление ПО состоит из нескольких шагов, которые будут отображаться на экране, включая Checking (проверка), Erasing (удаление), Installing (установка), перезагрузка. Это займет несколько минут.
- Чтобы покинуть данное меню, нажимайте (сс), пока не вернетесь к основному экрану.

3.2.7 Откат версии ПО

Откат версии ПО, шаг за шагом

ন্ত

Откат версии ПО следует проводить при заряженных батареях и подключенном внешнем источнике питания. Крайне важно, чтобы в процессе отката ПО базовая станция не выключалась.

- 1. С помощью () тролистайте до Service и нажмите ок).
- 2. С помощью () тролистайте до Rollback Software и нажмите ок).
- 3. С помощью () выберите Yes (да) или No (нет), чтобы выбрать версию ПО и нажмите ок для подтверждения выбора.



Откат версии ПО состоит из нескольких шагов, которые будут отображаться на экране. Это займет около минуты.

Откат версии ПО возможет только в том случае, когда более ранняя версия ПО была установлена на базовой станции.

3.2.8	Как выполнить сброс настроек
Сброс настроек, шаг за шагом	1. С помощью 🔊 🔿, пролистайте до Settings и нажмите ок.
	2. С помощью () тролистайте до Reset Defaults и нажмите ок.
	3. Чтобы выполнить сброс настроек, нажмите ок еще раз.
	😭 Базовая станция перезагрузится. Это займет около минуты.
	4. Чтобы покинуть данное меню, нажимайте 🔊, пока не вернетесь к основному экрану.
3.2.9	Информация о системе
Доступ к систем-	1. С помощью () т пролистайте до Service и нажмите ок.
ной информации, шаг за шагом	2. С помощью 🔊 пролистайте до System Info и нажмите ок.
	3. С помощью () () вы можете просмотреть серийный номер, версию аппарату-

ры и ПО, состояние дополнительных функций и текущее местоположение.

4. После просмотра, нажимайте 🔊, пока не вернетесь к основному экрану.

3.2.10 Дополнительные функции

Активация дополнительных функций, шаг за шагом

S

- Данное меню используется для ввода вручную кодов активации приобретенных дополнительных функций, например, дополнительных форматов поправок.
- 1. С помощью () тролистайте до Service и нажмите ок.
- 2. С помощью () тролистайте до Add Features и нажмите ок.
- Используйте (), чтобы задать каждый символ, и нажмите ок. Повторяйте это действие пока не введете весь код; используйте con для возврата назад при необходимости.
- 4. Проверьте код и нажмите ок, если он верен.



Базовая станция может перегрузиться для включения новой функции.

Пожалуйста, свяжитесь с Leica Geosystems или вашим местным дилером, чтобы получить дополнительную информацию.

3.2.11	Выбор формата поправок (если доступно)
Общая инфо- рмация	Дополнительные форматы поправок являются платной опцией, для активации которой нужно ввести специальный код. Возможен выбор следующих форматов: • mojo1 [по умолчанию] • CMR • RTCM3.0 Различные форматы поправок используются при работе mojoRTK базовой станции со сторонними устройствами, которые не поддерживают формат mojo1.
	До введения кода активации данное меню не отображается.
Выбор формата	1. С помощью 🅢 🕐, пролистайте до Settings и нажмите 🖟.
поправок, шаг за шагом	2. С помощью 🅢 🕐 пролистайте до Data Format и нажмите ок.
	3. С помощью 🅢 🕐 выберите необходимый формат и нажмите ок.
(B)	Пожалуйста, свяжитесь с Leica Geosystems или вашим местным дилером, чтобы получить дополнительную информацию.

3.2.12 Установка режима позиционирования (если доступно)

Общая информация Данная функция являются платной, для активации которой нужно ввести специальный код.

Возможен выбор следующих режимов:

- Snap to Previous (Использовать предыдущее местоположение) [по умолчанию]
- Fixed Position (фиксированное местоположение)
- First Fix (первое решение)
- Averaged (усредненное)

До введения кода активации данное меню не отображается.

Установка режима позиционирования, шаг за шагом

3

- 1. С помощью () тролистайте до Settings и нажмите ок.
- 2. С помощью () пролистайте до **Position Mode**. Отобразится текущий режим позиционирования.
- 3. Если вы хотите изменить режим позиционирования, воспользуйтесь () и
 - нажмите ок.
- Если вы не хотите вносить изменения, нажимайте (с), пока не вернетесь к основному экрану.

Пожалуйста, свяжитесь с Leica Geosystems или вашим местным дилером, чтобы получить дополнительную информацию.

4 Первое включение консоли mojoRTK

4.1 Настройка консоли mojoRTK

Настройка консоли Перед тем как включить консоль mojoRTK в тракторе:

- Установите базовую станцию, как описано в разделе "З Работа с базовой станцией mojoRTK" и убедитесь, что она определила свое местоположение.
- Запомните канал радиопередачи, который выбран на базовой станции (по умолчанию - 0).
- Нажмите кнопку (1) и удерживайте ее 2-3 секунды пока прибор не включится и на экране не появится логотип Leica.



S mojoRTK 001

2. Нажмите (ок), чтобы продолжить.

Настройщик первоначальных установок mojoRTK состоит из трех отдельных компонентов:

- Настройщик системы
- Настройщик транспорта
- Настройщик радиомодема.

Эти настройщики позволят пошагово выполнить все необходимые установки.

4.2 Настройщик системы

Настройщик системы, шаг за шагом

- 1. Воспользуйтесь главной поворотной ручкой, чтобы выбрать **Язык**, и нажмите (ок).
- 2. Воспользуйтесь главной поворотной ручкой,





 Воспользуйтесь главной поворотной ручкой, чтобы выбрать единицы измерения (Метрич- 	Ед. Изм.
еская или США), и нажмите Ок.	Выберите ед. изм. Метрическая 🗸
	OK s_mojeff7_003

 Воспользуйтесь главной поворотной ручкой, чтобы отрегулировать контраст дисплея в соответствии с вашими предпочтениями. Контраст изменяется в соответствии с поворотом ручки. Нажмите (ОК), когда желаемый результат будет достигнут.



5. Воспользуйтесь главной поворотной ручкой, чтобы отрегулировать **яркость** подсветки экрана и нажмите (ок), когда желаемый результат будет достигнут.

Настройщик транспорта

Настройщик транспорта, шаг за шагом

4.3

 Настройщик транспорта начинается с задания ориентации консоли mojoRTK. Ориентация консоли mojoRTK определяется ее расположение в кабине трактора.



mojoRTK_010

Нажмите (ОК) и введите значение, которое соответствует расположению консоли в кабине. Если консоль установлена прямо перед вами (когда вы сидите в

кресле), следует ввести 0°. Если консоль установлена справа от вас под 90°, значит следует ввести 90. Если слева под 90°, то следует

ввести -90°. Нажмите (ок), когда введете корректное значение.

(P

Для выполнения следующих шагов настройки вам будет необходимо выехать на открытую местность с достаточным пространством для описанных ниже маневров. Переместитесь на ровную поверхность и нажмите (ок), когда полностью остановитесь. Консоль mojoRTK начтет выполнение настройки компенсации рельефа.



Не перемещайте транспортное средство до получения соответствующих инструкций. Чтобы быть уверенным в точной настройке,

желательно отменить положение задних и передних колес на земле.



Leica mojoRTK, Первое включение консоли mojoRTK

 По завершению первого этапа настройки на экране появится сообщение с просьбой развернуться. Разверните транспортное средство на 180°. Нажмите (OK), когда будете находиться в том же месте, что и до разворота.

Настройка компенсации рельефа будет продолжена. Не перемещайте транспортное средство до завершения.



 На экране отобразится Настройка завершена.
 Теперь транспортное средство можно перемещать.

Нажмите (ок), чтобы продолжить.



5. Далее будет выполняться настройка компаса и на экране появится сообщение с просьбой переместиться на ровную поверхность.
 Нажмите (ок), когда будете готовы.
 Нажмите (ок), когда будете готовы.

(P)

Убедитесь, что имеется достаточно свободного места для выполнения описанных ниже действий.

Имейте ввиду, что в процессе настройки компаса могут возникнуть ошибки, если:

- скорость движения слишком высока или не постоянна в процессе настройки,
- настройка проводится вблизи массивных металлических объектов,
- настройка проводится вблизи линий электропередачи.



7. С помощью главной поворотной ручки задайте модель транспортного средства или оборудование рулевого управления и нажмите (ОК). Вы увидите сообщение о состоянии оборудования для рулевого управления, например, САN-шина подключена, Оборудование активно.

Тип трансп. средства	
Выберите тип	
Quick Steer	
ОК	

Возможно, необходимо будет выполнить доплнительные этапы настройки на этом этапе или позже в зависимости от типа транспортного средства и оборудования рулевого управления.

 На экране появится сообщение с информацией о том, что следующим шагом будет ввод расстояния между антеннами. Убедитесь, что вы измерили расстояние между центрами GPS антенн корректно. Обратитесь к разделу

"Местоположение GPS антенн", страница 27. Нажмите (ок), чтобы продолжить.



Измерение следует проводить между точками в центре антенн.



10. На экране появится сообщение с информацией о том, что следующим шагом будет ввод смещения красной антенны. Смещения красной антенны - это расстояние между ее центром и центральной осью трактора. Эта величина должна равняться половине расстояния между антеннами, если установка выполнена правильно. Измерьте смещение красной антенны, чтобы обеспечить наилучшую работу системы. Обратитесь к разделу "Местоположение GPS

антенн", страница 27. Нажмите (ок), чтобы продолжить.
11. С помощью главнои поворотнои ручки и/или кнопок 1.2.3 введите измеренное смещение	Смещ красн ант
красной антенны. Нажмите 🔍, чтобы продолжить.	<mark>0.41</mark> m

12. На экране появится сообщение с информацией о том, что следующим шагом будет ввод высоты транспортного средства. Высота транспортного средства - это расстояние между поверхностью земли и низом красной GPS

антенны. Нажмите (ок), чтобы продолжить.

 С помощью главной поворотной ручки и/или кнопок 1.2.3 введите высоту транспортного 	Высота
средства. Нажмите Ок), чтобы продолжить.	2 .95m

4.4	Настройщик радиомодема
Настройщик ради- омодема, шаг за шагом	 Настройщик радиомодема начинается с выбора канала радиопередачи. Воспользуйтесь главной поворотной ручкой, чтобы выбрать канал ради- опередачи. Рекомендуется начинать работу с канала 0, если не обнаружены признаки интерференции. Нажмите OK, чтобы продолжить.
(P)	На базовой станции должен быть выбран тот же канал, что и на консоли. Чтобы получить информацию о смене канала радиопередачи, обратитесь к разделу "3.2.3 Смена канала радиопередачи".
	 На экране отобразится сообщение Статус соединения. Это состояние соед- инения с базовой станцией.
(F	 Данный экран может не отображаться. Если статус соединения неудовлетвор- ителен, попробуйте сменить канал радио передачи на базовой станции. Нажм- ите (ок), чтобы продолжить.
	• Базовая станция должна работать на том же канале для обеспечения хоро- шего уровня сигнала и приема данных.

 Если статус соединения неудовлетворителен, попробуйте сначала поменять канал на базовой станции, а затем на консоли mojoRTK, нажав кнопку Выход Ю вернувшись к меню выбора канала. Убедитесь, что на базовой станции и консоли выбран один регион.

4.5

Ś

Завершение первоначальных установок, шаг за шагом

Завершение первоначальных установок

- 1. На экране отобразится сообщение Настройка завершена. Нажмите (OK) для перезагрузки устройства.
- 2. Нажмите (ок), чтобы перезапустить консоль.
- 3. При выключении консоли будут задействованы изменения в настройках. Пожалуйста, подождите и не отключайте питание на этом этапе.
- 4. Система выключится и запустится сама. Если по какой-либо причине консоль не включилась сама, запустите ее, нажав кнопку 🔘.

Возможно, вам придется выполнить дополнительные действия по настройке рулевого управления. Обратитесь к сайту www.mojoRTK.com, чтобы получить информацию о специфических настройках.

Настройка автоматического управления

- Общая информация Настройка автоматического управления в тојоRTK является предопределенной и зависит от выбранного оборудования рулевого управления и типа транспортного средства. Предопределенная настройка служит отправной точкой для более точной настройки системы. Для точной настройки автоматического управления используются четыре параметра:
 - Чувствительность
 - Агрессивность
 - Проскакивание
 - Подстройка скорости

Для получения наилучших результатов, систему автоматического управления следует настраивать для каждой отдельной установки.



5



5.1 Настройка вождения

Общая информация

Ś

Чувствительность, агрессивность, проскакивание и подстройка скорости могут быть найдены в настройках вождения транспортного средства.

- Производите настройку всех параметров на скорости 5 км/ч, а затем настройте управление для больших скоростей только с помощью Подстройки скорости.
- Изменения параметров сразу же влияют на поведение системы, но сохраняются только после нажатия ок.
- Некоторые типы транспортных средств/ оборудования рулевого управления не требуют настройки, поэтому данный пункт меню может быть заменен специфическими установками.

5.2 Чувствительность

Установка чувствительности

Чувствительность контролирует степень поворота трактора и его чувствительность на линии. Чувствительность должна быть единственным параметром, который вы должны менять для подстройки к текущим условиям работы после того, как выполнена общая настройка.

1. Чувствительность является первым пунктом меню. Нажмите ок, чтобы отобразить меню.

Меню	
Чувствительность	85%
Ширина захвата	5.00m
Режим дороги	Да
Канал БС	1

- Используйте главную поворотную ручку для передвижения по меню и нажмите (), чтобы изменить чувствительность.
 С помощью главной поворотной ручки задайте
- значение **Чувствительности** и нажмите ок, чтобы сохранить его.



Пояснение

- Чувствительность может быть установлена в пределах 50% и 150%. Стандартное значение 100%.
- В общем случае, более высокая чувствительность для меньшей скорости передвижения и наоборот.
- Поведение транспортного средства при разном значении чувствительности:



5.3 Агрессивность

Установка агрессивности Агрессивность контролирует, насколько резко трактор заходит на линию и как хорошо он ее держит. Когда настраиваете агрессивность, следите за этими параметрами:

 С помощью главной поворотной ручки задайте значение Агрессивности и нажмите (ок), чтобы сохранить его.



Пояснение

Поведение транспортного средства при разном значении агрессивности:



Стандартное значение - 100%.

5.4 Проскакивание

Установка проскакивания

Проскакивание контролирует движение трактора при заходе на линию и когда трактор выровняется при этом по отношению к линии. Меньшая величина приводит к более плавному заходу на линию, а большая величина характеризует более быстрый выезд на линию с возможностью ее проскочить.

1. С помощью главной поворотной ручки задайте

значение Проскакивания и нажмите ок),

чтобы сохранить его.



Пояснение

Поведение транспортного средства при разном значении проскакивания:



Стандартное значение - 100%.

5.5 Подстройка скорости

Установка подстройки скорости Подстройку скорости следует использовать для отладки управления на скоростях превышающих 5 км/ч. Обычно транспортное средство может отклоняться от линии из стороны в стороны на высокой скорости и это можно решить уменьшением подстройки скорости. Если транспортное средство не держит линию должным образом на заданной скорости, следует увеличить данный параметр.

 С помощью главной поворотной ручки задайте значение Подстройки скорости и нажмите

ок, чтобы сохранить его.



Ē

Подстройка скорости не влияет на работу автоматического управления при скорости ниже 5 км/ч.

5.6	Советы при настройке			
Общие советы	Во время настройки изменяйте каждый парам вии, что они могут быть связаны между собой.	етр по отдельности, даже при усло-		
	Когда вы настраиваете:			
	• степень поворота и подергивание на линии - используйте Чувствительность.			
	 удерживание линии, колебания и скорость захода на линию - используйте Агрессивность. 			
	• проскакивание или раннее выравнивание - используйте Проскакивание.			
	 изменение качества управления при изменении скорости - используйте Подстройку скорости. 			
	Производите настройку всех параметров на скорости 5 км/ч, а затем настройте управление для больших скоростей только с помощью Подстройки скорости .			
Дополнительные	Проблема	Решение		
советы	Транспортное средство слишком медленно заходит на линию.	Увеличьте агрессивность.		
	Транспортное средство слишком быстро заходит на линию либо колеблется на линии.	Уменьшите агрессивность.		

Проблема	Решение
Транспортное средство выравнивается пере- д линией.	Увеличьте проскакивание.
Транспортное средство проскакивает линию, а потом возвращается на нее.	Уменьшите проскакивание.
Транспортное средство поворачивает очень медленно при движении в направлении лини- и.	Увеличьте чувствительность.
Транспортное средство поворачивает очень резко при движении в направлении линии и подергивается на ней.	Уменьшите чувствительность.
Транспортное средство колеблется на линии только на высоких скоростях.	Уменьшите подстройку скорости.
Транспортное средство не удерживает линию только на высоких скоростях.	Увеличьте подстройку скорости.

6	Работа с системой	
6.1	Запуск системы	
Запуск, шаг за шагом	 Запустите базовую станцию на открытой местности и обеспечьте прямую видимость между ней и консолью. Чтобы получить дополнительную инфо- рмацию, обратитесь к разделу "3.1 Установка базовой станции". 	
	 Нажмите и удерживайте кнопку () на протяжении 2-3 секунд, чтобы запустить консоль moioBTK. Подождите около минуты пока система запустится. 	
	 Консоль mojoRTK будет готова к работе, когда светодиод Управление Выкл. / Готовность будет гореть красным. 	
	Светодиод Управление Выкл./ Готовность является основным методом индикации готовности системы к управлению транспортным средством.	

6.2	точек	A-B		
Общая инфо- рмация	Точки используются для я линии в поле, по отношению к которой все рабочие линии будут параллельны. Точки должны быть заданы до того, как автоматическое управление можно будет использовать.			
	(B)	Перед тем, как вы сможете задать точки с свое местоположение. Если автоматическ вано и система вычислила текущее местог вление Выкл./ Готовность будет светится	система должна ое управление н положение, свет красным.	определить не активиро- годиод Упра-
Задание точек, шаг за шагом	 1. Расположите транспортное средство в точке, где вы хотите начать (точка А). 			
2. Дважды нажмите кнопку 🕞, чтобы перейти к установке точки А . Нажмите кнопку 🕟, чтобы задать точку А или кнопку ∋, чтобы отменить действие.			Нажмите [Ok], чтобы задать точку А	

3. Двигайтесь к желаемой конечной точке (точка В).



Расстояние между точками А и В должно быть как минимум 30 м. Чем больше расстояние между точками, тем точнее будут заданы линии. Где это возможно, задавайте точки по краям поля.





Если сохранение линий активировано на вашей консоли mojoRTK, пожалуйста, обратитесь к разделу "6.14 Сохранение линий".

6.3 Установка расстояния между линиями

Общая информация Расстояние между линиями определяет, как далеко друга от друга будут находиться две соседние линии. По существу, данное расстояние является шириной захвата прицепного агрегата, который используется.

Установка расстояния между линиями, шаг за шагом

1. С основного навигационного экрана нажмите (ок), чтобы перейти в главное меню, и выберите Ширина захвата, нажав (ок).

2. Если отображаемое значение верно и не требует изменений, нажмите 🕞

3. С помощью кнопок ()) ()) или главной поворотной ручки задайте корректное значение, согласно измеренной величине (расстояние между крайними орудиями). После того, как вы введете целую часть значение, нажмите ()), что позволит вам отредактировать дробную часть значения.



4. Нажмите (ок), чтобы подтвердить новое значение.

6.4	Настройка смещения агрегата Данный параметр используется, когда центр прицепного агрегата не лежит на центральной оси транспортного средства. Данный параметр используется для регулировки движения трактора при работе со смещенным агрегатом.	
Общая инфо- рмация		
Настройка смещен- ия агрегата, шаг за шагом	1. Из основного навигационного экрана нажмите (ок), чтобы перейти к главному меню.	
	2. Воспользуйтесь главной поворотной ручкой, чтобы выбрать Установки , и нажмите (ОК).	

- 3. Воспользуйтесь главной поворотной ручкой, чтобы выбрать **Навигация**, и нажмите (ок).
- Воспользуйтесь главной поворотной ручкой, чтобы выбрать Смещение агрегата. Текущее смещение агрегата будет отображено на экране. Нажмите (ок), чтобы отредактировать это значение.

5. С помощью кнопок 🕞 🕞 🕞 или главной пово-	Смещение агрегата
ротной ручки введите корректное значение	
величины смещения агрегата.	10.00m
	Право
	право



6. Нажмите (ок), чтобы подтвердить новое значение смещения.

 Чтобы выйти из меню без изменения настроек, нажимайте >, пока не вернетесь к основному навигационному экрану.

6.5	Использование автоматического управления		
Общая инфо- рмация	Если автоматическое управление не активировано и система вычислила текущее местоположение, светодиод Управление Выкл./ Готовность будет светится красным.		
Использование автоматического управления, шаг за шагом	 Перед тем, как вы сможете активировать автоматическое управление, система должна определить свое местоположение. 		
	 Подведите транспортное средство к необходимой линии и нажмите кнопку не прекращая движение. Теперь транспортное средство будет находиться под управлением системы mojoRTK. 		
	 Чтобы отключить автоматическое управление, нажмите кнопку . Автоматическое управление можно также отключить, повернув руль влево или вправо (если это поддерживается вашим оборудованием) или полностью остановишись. 		
Ē	 Чтобы получить информацию о дополнительных мерах безопастности, которые обеспечивает режим дороги, обратитесь к разделу "6.6 Режим дороги". В зависимости от типа транспортного средства может иметь место внешняя кнопка активации автоматического управления, которая берет на себя функции кнопки Автоматическое управление консоли mojoRTK. 		

6.6	Режим дороги		
Общая инфо- рмация	Режим дороги является защитным механизмом, который разработан, чтобы предотвратить случайную активацию автоматического управления, когда это делать опасно: во время движения по дороге или в случае наличия рядом препят- ствий. Каждый раз, когда включается консоль mojoRTK, также включается режим дороги, что отключает автоматическое управление.		
Отключение режима дороги	Существует два способа отключения режима дороги:		
	• С главного навигационного экрана нажмите ОК, чтобы перейти к меню,		
	пролистайте до Режим дороги и нажмите ОК.		
	Нажмите 问, чтобы вернуться к навигационному экрану.		
	 Когда вы пытаетесь активировать автоматическое управление с включенным режимом дороги, консоль отобразит на экране сообщение с просьбой подтве- рдить отключение этого режима. Если вы хотите активировать автоматическ- ое управление и, следовательно, отключить режим дороги, выберите Да, пове- 		
	рнув главную поворотную ручку против часовой, и нажмите ОК.		
	Если вы не хотите отключать режим дороги, так как, например, вы случайно		
	нажали кнопку 🍥, то нажмите кнопку 问.		

Ē

Режим дороги должен быть включен всегда, когда активация автоматического управления может привести к несчастным случаям, например, во время движения по дороге.

6.7 Смещение линий (функция mojo)

Общая информация Данная функция позволяет автоматически отрегулировать смещение линий А-В в соответствии с вашим текущим местоположением.

Использование смещения линий, шаг за шагом

1. Нажмите кнопку 😥.



 Нажмите кнопку (не раз. На экране отобразится сообщение с просьбой установить транспортное средство на линию.

Смещение линий Переместите транспортное средство на корректное местоположение на текущей линии и нажмите Ok.

S_mojoRTK_031

3. Нажмите (ок), когда будете готовы, и положение линий А-В будет скорректировано относительно вашего текущего местоположения.

6.8	Настройка смещения линий вручную
(B)	Смещение линий позволяет скорректировать положение первоначально заданных А-В линий. Наиболее часто данная функция используется, если базовая станция была смещена. Смещение линий может быть задано автоматически или вручную. Данный раздел описывает настройку в ручном режиме.
Настройка смещен- ия линий вручную, шаг за шагом	1. Из основного навигационного экрана нажмите (ок), чтобы перейти к главному меню.
	2. Воспользуйтесь главной поворотной ручкой, чтобы выбрать Установки , и нажмите OK.
	3. Воспользуйтесь главной поворотной ручкой, чтобы выбрать Навигация , и нажмите OK.
	4. Воспользуйтесь главной поворотной ручкой, чтобы выбрать Смещение линий.
	Текущее смещение будет отображено на экране. Нажмите (ок), чтобы отре- дактировать это значение.



 Чтобы выйти из меню без изменения настроек, нажимайте >, пока не вернетесь к основному навигационному экрану.

6.9	Настройка чувствительности
6.9	Настроика чувствительнос

 Общая информация
 Данный параметр регулирует чувствительность системы управления транспортного средства. Чем выше чувсвительность, тем быстрее будет реакция системы управления на изменения местоположения транспортного средства. И наоборот.

Настройка чувствительности, шаг за шагом

1. Из основного навигационного экрана нажмите (ок), чтобы перейти к меню.

- 2. Воспользуйтесь главной поворотной ручкой, чтобы выбрать **Чувствительность**, и нажмите (OK).
- Отрегулируйте значение чувствительности с помощью главной поворотной ручки или кнопок
 и э.



4. Нажмите (ок), чтобы подтвердить новое значение.

5. Нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить заданное значение или нажимайте

кнопку (), пока не вернетесь к главному навигационному экрану, если вы предпочитаете оставить значение данного параметра без изменений.

6.10 Просмотр серийных номеров

Просмотр серийных номеров, шаг за шагом

1. Из основного навигационного экрана нажмите	(ок), чтобы перейти к меню.
---	-----	--------------------------

- 2. Воспользуйтесь главной поворотной ручкой, чтобы выбрать **Сервис**, и нажмите (ок).
- 3. Воспользуйтесь главной поворотной ручкой, чтобы выбрать **Статистика**, и нажмите (ок).
- 4. Воспользуйтесь главной поворотной ручкой, чтобы выбрать **Серийные номера**, и

нажмите (ок



5. Воспользуйтесь главной поворотной ручкой для прокрутки списка серийных номеров, имеющихся в системе.

6. Чтобы покинуть данное меню, нажимайте (), пока не вернетесь к главному навигационному экрану.

6.11 Специальные последовательности

Общая инфо- рмация	Если вы случайно изменили язык и не можете вернуться обратно или настроили контраст экрана так, что теперь на нем ничего не видно, то в этом случае вам следует нажать кнопки в специальной последовательности, чтобы вернуться к настройкам по умолчанию.
Восстановление языка	Чтобы восстановить язык, нажмите три раза кнопку (), три раза кнопку (), три раза кнопку (), три раза кнопку ().
Восстановление контраста	Чтобы восстановить контраст, нажмите три раза кнопку 🅞, три раза кнопку 🏷, три раза кнопку 🏷.
Сброс установок к заводским	Чтобы активировать в меню пункт сброса настроек, нажмите три раза кнопку (), нажмите три раза кнопку (), нажмите три раза кнопку () и не позднее чем через 8 секунд нажмите кнопку ().
Выключение системы	Если система не отвечает, нажмите и удерживайте кнопку () на протяжении 10 секунд, чтобы ее выключить. Система будет отключена после того, как кнопку будет отпущена.

6.12	Сетевое RTK
(B)	Данная функция является опциональной.
Преимущества	Функция сетевого RTK позволяет использовать консоль mojoRTK без локальной базовой станции. В этом случае RTK поправки предоставляются сервером сети и получаюся консолью через Интернет, благодаря наличию встроенного сотового модема. В случае использования функции сетевого RTK локальная базовая станция заменяется сетью RTK станций.
	Сетевое RTK позволяет консоли быстро вычислять свое точное местоположение (как и с использованием базовой станции mojoRTK), в отличие от других исто- чников корректирующих данных. Базовые станции RTK сети представляют собой высококачественные спутнико- вые приемники, которые которые стационарно установлены в определенных местах. что позволяет получить повторяемость из года в год.
Ограничения	Сетевое RTK может использоваться только при наличии хорошего соединения с Интернетом. Соединение с Интернетом обеспечивается через встроенный в консоль mojoRTK сотовый модем, следовательно, требуется наличие покрытия сотовой связи на всей территории, где вы планируете использовать систему.

	Чтобы пользоваться услугами RTK сети, вы должны находиться в пределах ее покрытия. Поддерживаются следующие форматы передачи поправок: CMR, CMR+ или RTCM 3. GLONASS поддерживается только форматом RTCM 3.
Необходимое	• Код активации Network Upgrade
оборудование	• Код активации Network Data Plan
	 Наличие доступа к серверу RTK поправок
	Свяжитесь с представителем Leica Geosystems или вашим местным дилером, чтобы получить дополнительную информацию об активации данной опции ПО.
Настройка	Чтобы получить информацию об установке кодов активации, обратитесь к разделу "В.1 Коды активации"
Использование экранной клавиатуры	Чтобы получить информацию об использовании экранной клавиатуры, обратитесь к разделу "В.2 Экранная клавиатура".
Настройка сетевого RTK, шаг за шагом	 Включите консоль тојо RTK и подождите пока достаточное количество спутников будет найдено (значок Спутники с одной или более полосками).
	 Консоль mojoRTK должна иметь хороший уровень сигнала сети сотовой связи (одна или более полосок).

- Если основной навигационный экран не отображается сейчас, нажимайте кнопку (), пока он не появится.
- 4. Нажмите (ок) для перехода в главное меню.
- 5. С помощью главной поворотной ручки пролистайте до Канал БС.

6. Нажмите кнопку (ок), чтобы запустить Настройщик радиомодема.

7. С помощью главной поворотной ручки пролистайте имеющиеся варианты.

Выберите Сетевое RTK и нажмите кнопку (ок

- 8. Вам будет необходимо ввести следующие данные:
 - IP адрес сервера
 - Порт
 - Пользователь
 - Пароль

Эти данные вам должен предоставить оператор сети RTK базовых станций.

 После того, как вы введете все необходимые данные, консоль mojoRTK попытается подключиться к указанному серверу. В случае возникновения какихлибо проблем. на экране появится соответствующее сообщение.

- После успешного подключения консоли к серверу вам будет необходимо выбрать поток данных, который вы желаете использовать.
- 11. Каждый поток данных характеризуется форматом передачи поправок и местоположением базовой станции. Выберите поток данных ближайшей станции с подходящим форматом данных.
- После выбора потока, нажмите (ок), чтобы подтвердить его использование. Консоль mojoRTK попытается подключиться к потоку и сообщит, если возникнут какие-либо проблемы.
- После успешного подключения к потоку данных консоли может потребоваться перезагрузка.
- 14. Консоль тојоRTK запомнит сделанные установки и при включении будет подключаться к заданному источнику поправок автоматически.

6.13	Glide		
()	Данная функция является опциональной.		
Общие сведения	 Технология Glide позволяет продолжать работу даже в те периоды времени, когда корректирующий сигнал от базовой станции/ сети базовых станций временно отсутствует. 		
	 Консоль тојоRTK должна принимать сигнал спутников GPS, чтобы работать в режиме Glide. 		
	 После восстановления сигнала от базовой станции консоль mojoRTK скоррект- ирует отклонение, если оно не превышает заданное максимальное смещение. Технология Glide в основном является аварийным механизмом и точность вождения будет ухудшаться с течением времени. 		
Преимущества	Использование технологии Glide позволяет консоли mojoRTK продолжать работу еще на протяжении десяти минут после пропадания корректирующего сигнала базовой станции. Причиной пропадания сигнала могут быть особенности рельефа местности, растительность и интерференция.		
Ограничения	 Режим Glide не может быть включен пока консоль и базовая станция mojoRTK не определят свое местоположение. Режим Glide будет отключен, если консоль mojoRTK перестанет принимать достаточное количество спутников. 		
	 Режим Glide (если активирован) включится спустя 30 секунд после потери сигнала базовой станции. Работа в режиме Glide ограничена максимум десятью минутами без получения поправок от базовой станции. Консоль mojoRTK должна получить поправки от базовой станции без разрывов на протяжении как минимум 15 секунд, чтобы сбросился счетчик данного временного интервала. Если после восстановления приема сигнала отклонение превысит заданное максимальное смещение, автоматическое управление будет отключено и на дисплее консоли mojoRTK появится соответствующее сообщение об ошибке. 		
-----------------------------	---	--	--
Необходимое оборудование	 Код активации режима Glide на консоли mojoRTK. Service Pack 4 или более позднее ПО Обновленное ПО модуля позиционирования (ME3 firmware v3.610 или более позднее) Свяжитесь с представителем Leica Geosystems или вашим местным дилером, 		
	чтобы получить дополнительную информацию об активации данной опции ПО. 		
Коды активации	Чтобы получить информацию об установке кодов активации, обратитесь к разделу "В.1 Коды активации".		
Glide	В режиме Glide транспортное средство может отклоняться влево или вправо. С течением времени данное отклонение может стать существенным. Максимальное отклонение по умолчанию - 0.1м.		



Пользователь может самостоятельно установить максимальное отклонение. Перейдите к **Меню -> Установки -> Навигация -> Макс. смещение**. Максимальное значение данного параметра - 10.00м.

S_mojoRTK_048

Навигация

Смещение агрегата

Сохранить линии Загрузить линии Макс. смещение

Если режим Glide активирован, он будет автоматически включатся после прекращения приема корректирующего сигнала.

В типичном случае работа пользователя будет проходить по следующему сценарию. Базовая станция и консоль mojoRTK определяет свое местоположение. Пользователь затем начнет работать. Значки базовой станции и спутников будут иметь минимум одну полосу.

0.00m

0.10m



S mojoRTK 050

Ì

Если в какой-то момент произойдет потеря корректирующего сиганала, через 15 секунд появится сообщение о включении режима Glide.

- Выбор Нет приведет к отключению автоматического управления.
- Выбор Да позволит оставить автоматическое управление включенным. В следующий раз активация режима Glide также потребует подтверждения пользователя.
- Выбор Всегда позволит оставить автоматическое управление включенным.

Режим Glide будет активен максимум десять минут.

- Если был выбран вариант Всегда, режим Glide будет включаться без подтверждения пользователя, пока консоль mojoRTK не будет перезагружена.
- Если был выбран вариант Да или Всегда, режим Glide включится и будет работать на протяжении максимум десяти минут. По истечении десяти минут





111

Смещение (Nudge offset)	консоли необходимо вычислить местоположение в режиме RTK, перед тем как Glide сможет быть использован вновь. Имейте ввиду, что при переходе в режи- м Glide возникает некоторое отклонение и возможно понадобится воспол- ьзоваться функцией Смещение (Nudge offset), чтобы внести соответствующие корректировки.				
	 Если система подключена к оборудованию JD Gree на консоли mojoRTK функции Смещение невозмо; в системе Greenstar. 	enstar 1 или 2, то выполнение кно. Это необходимо сделать			
	- Функция Смещение предоставляет оператору возмож онение, возникающее при переходе в режим Glide.	ность скорректировать откл-			
	Чтобы воспользоваться данной функцией, нажи-	Смещение			
	маите кнопку 🥪 пока не появится главный нави- гационный экран. Нажмите кнопку 🕪 и на экране появится соответствующее сообщение.	Переместитесь на линию и нажмите ОК или воспользуйтесь главной поворотной ручкой, чтобы задать смещение.			

112

Вам следует либо переместиться на линию и нажать (ок) либо ввести смещение вручную с помощью главной поворотной ручки. Минимальный шаг настройки смещения составляет 5см.

(P

Данное смещение является временным и оно не будет использоваться после восстановления приема корректирующего сигнала.

Когда прием корректирующего сигнала восстановлен, консоль mojoRTK определяет текущую ошибку. Если ошибка выходит за пределы заданного максимального смещения, консоль mojoRTK подаст звуковой сигнал, отключит автоматическое управление и отобразит соощение об ошибке на красном фоне.



Нажмите (ок), переместитесь на линию и заново активируйте автоматическое управление.

В случае если ошибка не выходит за допустимые пределы система mojoRTK вернет транспортное средство на линию.



Смещение от действительной линии, которая была задана в режиме RTK, может составить от 0.01 до 10.00м в зависимости от ошибки позиционирования.



- a) Включение режима Glide
- b) Точность начинает ухудшаться
- с) Восстановление приема корректирующего сигнала
- d) Управление в режиме RTK

Данные скачки могут быть уменьшены с использованием функции Смещение.

6.14	Сохранение линий
------	------------------

	Данная функция является опциональной.			
Общие сведения	 Активация данной опции позволит пользователю сохранять и повторно испо- льзовать до 100 линий. 			
	 Сохраненные линии могут быть переданы с одной консоли mojoRTK на другую с помощью USB накопителя. Обратитесь к разделу "В.3 Форматирование USB памяти", чтобы получить важную информацию по работе с USB памятью совместно с mojoRTK. 			
Преимущества	Использование данной функции позволяет избавиться от необходимости каждый раз задавать линии при работе на разных полях.			
Ограничения	 Чтобы обеспечить повторяемость, базовая станция должна быть установлена в том же месте, где она находилась при сохранении линии. Чтобы избежать ошибочного использования ранее сохраненных линий, только линии, сохр- аненные при текущем положении базовой станции доступны для повторного использования. Если базовая станция была перемещена и не была возвращена в то же место, может потребоваться использование функции Смещение линий. Положение базовой станции сохраняется на консоли mojoRTK для каждой линии, то используется для фильтрации доступных в данный момент линий. Если текущее положение базовой станции отличается от того, при котором была сохранена линия, она будет недоступна. Положение базовой станции 			

	может быть сохранено консолью mojoRTK на USB и загружено в базовую станцию.
Необходимое оборудование	• Код активации сохранения линий на консоли mojoRTK.
	Свяжитесь с представителем Leica Geosystems или вашим местным дилером, чтобы получить дополнительную информацию об активации данной опции ПО.
Коды активации	Чтобы получить информацию об установке кодов активации, обратитесь к разделу "В.1 Коды активации"
Сохранение линий mojoRTK	Сохранение линий, шаг за шагом 1. Включите консоль mojoRTK и подождите пока она определит свое местоп- оложение (светодиод Управление Выкл./ Готовность загорится красным).
	2. Если основной навигационный экран не отображается сейчас, нажимайте кнопку (), пока он не появится.
	3. Дважды нажмите кнопку 🕞 , чтобы попасть в меню по работе с линиями.

- 4. Если вы желаете сохранить вашу текущую линию, нажмите (). Если вы желаете сперва задать новую линию АВ (или А+направление), выполните действия, которые описаны в разделе "6.2 точек А-В". После того, как вы зададите линию, вам будет предложено сохранить ее.
- 5. Если вы выбрали сохранить линию, вам будет предложено выбрать слот (от 1 до 100), куда она будет сохранена.
- Воспользуйтесь главной поворотной ручкой, чтобы выбрать слот. Свободные слоты четко обозначены.

7. После того, как вы выбрали слот, нажмите (ок)

Повторное использование линий, шаг за шагом

- Включите консоль тојоRTK и подождите пока она определит свое местоположение (светодиод Управление Выкл./ Готовность загорится красным).
- Если основной навигационный экран не отображается сейчас, нажимайте кнопку (), пока он не появится.
- 3. Дважды нажмите кнопку խ , чтобы попасть в меню по работе с линиями.

- 4. Нажмите кнопку (2), чтобы открыть экран Вызвать из памяти линию.
- Линию нельзя вызвать из памяти, если в данный момент включено автоматическое управление. Сперва вам необходимо его отключить.
- Если имеются линии, которые были сохранены при текущем положении базовой станции, у вас будет возможность выбрать одну из них для повторного использования.
- С помощью главной поворотной ручки пролистайте имеющиеся линии. Текущая линия отмечена с помощью символа *. Тип линии и расстояние до точки А также будет отображено. Нажмите (ок), чтобы использовать выбранную лини
 - ю.
- 7. Если ваша текущая линия не была сохранена, вам будет предложено это сделать.
- После вызова линии из памяти консоли mojoRTK может потребоваться выполнение функции смещения линий, если базовая станция не была установлена в том же самом месте.

Копирование линий на USB, шаг за шагом

- Включите консоль mojoRTK и вставьте USB накопитель. Все папки и файлы должны быть удалены с USB накопителя перед его использованием.
- 2. Если основной навигационный экран не отображается сейчас, нажимайте

кнопку 🕞 пока он не появится. Затем нажмите (ок

- 3. С помощью главной поворотной ручки пролистайте до Установки, а затем нажмите (ок).
- 4. Воспользуйтесь главной поворотной ручкой, чтобы выбрать **Навигация**, и нажмите (ок).
- 5. С помощью главной поворотной ручки пролистайте до **Скопировать линии**, а затем нажмите (ок).
- 6. На экране появится сообщение с информацией об успешном копировании.
- 7. После завершения копирования выключите консоль.
- 8. Не извлекайте USB память до полного выключения консоли (пока дисплей не потухнет).

Загрузка линий с USB, шаг за шагом

- 1. Включите консоль mojoRTK и вставьте USB накопитель с ранее скопированными линиями.
- 2. Если основной навигационный экран не отображается сейчас, нажимайте

кнопку 🕞, пока он не появится. Затем нажмите (ок

- 3. С помощью главной поворотной ручки пролистайте до **Установки**, а затем нажмите (ок).
- 4. Воспользуйтесь главной поворотной ручкой, чтобы выбрать **Навигация**, и нажмите ок.
- 5. С помощью главной поворотной ручки пролистайте до Загрузить линии, а затем нажмите (ок).
- На экране отобразится сообщение с просьбой подтвердить загрузку линий. При загрузке на консоль новых линий все текущие линии будут удалены.

7. Если вы хотите отменить операцию, нажмите кнопку 问.

Если вы хотите продолжить, выберите Да, а затем нажмите (ок

На экране появится сообщение с информацией об успешной загрузке. Нажмите Ок, чтобы закрыть сообщение.
 Загруженные линии теперь могут быть использованы вами.

Сохранение местоположения базовой станции базовая станция Очистка сохраненных местоположений базовой станции, шаг за шагом

- 1. Включите базовую станцию mojoRTK.
- 2. С помощью () выберите Settings, а затем нажмите ок).
- 3. С помощью () выберите Saved Positions, а затем нажмите ок).
- 4. С помощью () выберите Delete Stored, а затем нажмите ок).
- На экране отобразится сообщение с просьбой подтвердить данное действие. Нажмите (), чтобы продолжить. Либо нажмите кнопку (), чтобы отменить операцию.

Резервное копирование сохраненных местоположений базовой станции, шаг за шагом

- Включите базовую станцию mojoRTK и вставьте USB накопитель. Все папки и файлы должны быть удалены с USB накопителя перед его использованием.
- 2. С помощью 🔊 выберите Settings, а затем нажмите ок.
- 3. С помощью () выберите Saved Positions, а затем нажмите ок).
- 4. С помощью () выберите Export Position, а затем нажмите ок).
- 5. На экране появится сообщение с информацией об успешном копировании.

Загрузка сохраненных местоположений базовой станции, шаг за шагом

 Включите базовую станцию mojoRTK и вставьте USB накопитель с ранее скопированными местоположениями базовой станции mojoRTK или линиями с консоли mojoRTK.



- 3. С помощью () выберите Saved Positions, а затем нажмите ок
- 4. С помощью () выберите Import Position, а затем нажмите ок
- 5. На экране отобразится сообщение с просьбой подтвердить загрузку. Загруженные местоположения будут добавлены к ранее сохраненным. Однако, если новое местоположение находится в пределах 10м от ранее сохраненного, оно обновит старую запись.
- 6. Если вы хотите отменить операцию, нажмите кнопку 问.

Нажмите ок, чтобы продолжить.

- 7. На экране появится сообщение с информацией об успешной загрузке.
- Подумайте о том, как пометить USB накопитель, на который вы сохраняете линии. Для этого вы можете использовать значение направления линии, например: Линия 1 - 302.7
- Местоположение базовой станции сохраняется при создании линии.
- Линии сохраняются на USB накопителе в виде файла WaylineDb.xml.

6.15	Вывод высокоточных данных NMEA Данная функция является опциональной.		
()			
Общие сведения	Консоль mojoRTK может выводить информацию о местоположении в формате NMEA. По умолчанию точность передаваемых координат специально занижена. Сушествует два кода активации, которые расширяют возможности вывода NMEA		
	 данных - NMEA с компенсацией рельефа и NMEA точная высота: Код NMEA с компенсацией рельефа активирует передачу точной информации о направлении движения и выбор опорной точки. Опорной точкой может выступать: 		
	 Красная антенна (по умолчанию) (default/none). Точка на крыше трактора, лежащая на его оси (базовая компенсация). Точка на уровне земной поверхности, которая лежит на оси трактора и влияние рельефа местности на положение которой уже учтено (полная компенсация). 		
	• Код NMEA точная высота прекращает накладывание шума на высотную сост- авляющую.		
Преимущества	Передача NMEA данных консолью mojoRTK позволяет сторонним совместимым устройствам использовать информацию о текущем местоположении. Вышеупом- янутые коды активации позволяют выводить информацию о местоположении с той же точностью, которая используется консолью для управления транспортом.		

Ограничения	 Консоль mojoRTK поддерживает только стандарт NMEA 0183. Консоль mojoRTK не поддерживает управление потоком. Консоль mojoRTK поддерживает различные скорости передачи данных, но выбранная скорость передачи может внести ограничения на количество выводимых строк и частоту их вывода. Например, при низкой скорости передачи не возможно выводить все строки с частотой 10 Гц. Консоль mojoRTK определит такую ситуацию, выведет сообщение об ошибке и отключит вывод NMEA. В случае возникновения такой ошибки, увеличьте скорость передачи или уменьшите количество выводимых строк и/или их частоту.
Необходимое оборудование	 Кабель NMEA (номер компонента 675559) В случае необходимости высокой точности выводимого местоположения потребуются следующие коды активации: NMEA с компенсацией рельефа и/или NMEA точная высота
	Свяжитесь с представителем Leica Geosystems или вашим местным дилером, чтобы получить дополнительную информацию об активации данной опции ПО.
Настройка	Чтобы получить информацию об установке кодов активации, обратитесь к разделу "В.1 Коды активации".



Если введен код "NMEA точная высота", то он будет активен до истечения его срока действия. В дальнейшем будет невозможно отключить точный вывод высоты.

Конфигурация вывода NMEA, шаг за шагом

- 1. Включите консоль mojoRTK и из главного навигационного экрана нажмите кнопку (OK), чтобы перейти в главное меню.
- С помощью главной поворотной ручки выберите Установки -> Доп функции -> Установки NMEA.
- 3. Выберите **Вывод вкл.**, чтобы включить вывод NMEA, а затем нажмите (ок)
- Выберите Скорость, чтобы изменить скорость передачи по RS232, а затем нажмите (ок). С помощью главной поворотной ручки пролистайте список. Нажмите (ок), чтобы выбрать скорость передачи или (), чтобы отменить действие.

5. Чтобы изменить скорость вывода строки, выберите ее из меню, а затем

нажмите (ок). С помощью главной поворотной ручки выберите Выкл, 1 Нг,

5 Hz, 10 Hz или 20 Hz. Нажмите (ок), чтобы выбрать скорость передачи или (), чтобы отменить действие.

(F

Не все строки поддерживают частоту вывода более 1Гц.

Настройка типа поправки, шаг за шагом (требуется код)

- 1. Включите консоль mojoRTK и из главного навигационного экрана нажмите кнопку (ок), чтобы перейти в главное меню.
- С помощью главной поворотной ручки выберите Установки -> Доп функции -> Установки NMEA.
- 3. Выберите Поправка местоположения, а затем нажмите (ок
- 4. С помощью главной поворотной ручки выберите требуемый тип поправки.

Нажмите (ок) для подтверждения или (), чтобы отменить действие.

Совместимость С помощью вывода NMEA данных возможно подключение стороннего оборудования таких производителей как Accutrak, AgLeader, CNH Case New Holland, Farmscan, Intellislope, John Deere, Raven, Rinex, TeeJet и тд. Пожалуйста, свяжитесь с Leica Geosystems или вашим местным дилером, чтобы получить дополнительную информацию.

Режим совместимости

Некоторые устройства требуют использования режима совместимости для корректной работы. При работе в стандартном режиме тип GPS решения передается в сообщении. В этом режиме тип решения может быть следующий: нет GPS, GPS, DGPS или RTK. В режиме совместимости возможны только следующие значения: нет GPS или GPS.

Чтобы включить режим совместимости, выполните следующие действия:

1. Включите консоль mojoRTK и из главного навигационного экрана нажмите

кнопку (ок), чтобы перейти в главное меню.

- С помощью главной поворотной ручки выберите Установки -> Доп функции -> Установки NMEA.
- 3. Выберите Режим совместимости, а затем нажмите (ок

Запись данных NMEA на USB	Данные NMEA могут быть записаны на USB память для последующей пост-обра- ботки. Это может быть полезно при картографировании или определении наклона поля. Обратитесь к разделу "В.3 Форматирование USB памяти", чтобы получить важную информацию по работе с USB памятью совместно с mojoRTK.				
	Чтобы включить запись данных NMEA, выполните следующие действия: 1. Включите консоль mojoRTK и из главного навигационного экрана нажмите кнопку (ок), чтобы перейти в главное меню.				
	 С помощью главной поворотной ручки выберите Установки -> Доп функции -> Установки NMEA. Выберите Запись NMEA на USB а затем нажмите (0). 				
	После актив вывода чере nmea_log.txl	ации записи NMEA, данные за з последовательный порт. Да в корневой директории USB	апис нны пам	ываются н е NMEA за яти.	на USB память по мере их аписываются в файл
Справочная инфо-	Консоль тој	RTK может выводить следук	ощие	е строки N	IMEA:
рмация	• GPGGA	географические координаты	•	GPGSA	доступные GPS спутники
	GPGLLGPRMCGPZDA	широта и долгота координаты и направление дата и время (UTC)	• •	GPGSV GPVTG GPGST	видимые GPS спутники скорость и направление ошибки местоположения

7 Развлекательный режим 7.1 Выбор развлекательного режима Обшая инфо-Данный раздел описывает, как пользоваться радиоприемником и аудиовходами, рмация которые встроены в консоль moioRTK. Выбор развле-1. Из основного навигационного экрана Предустановки FM кательного режи-ΑМ нажмите 🔘, чтобы переключиться в ма, шаг за шагом 92.7MHz Развлекательный режим. 90.1MHz SEEK Включится режим, который использовался 92.3MHz последним. 94.5MHz SEEK

 Кнопки () и () позволяют вам использовать функцию поиска радиостанций.

7.2 Аудиовход на передней панели

Аудиовход на передней панели

- Данный аудиовход позволяет подключить к консоли MP3-плеер или аналогичное устройство.
- 1. Подключите внешний источник к консоли.
- 2. Находясь в **развлекательном режиме**, нажимайте ()», пока не переключитесь в режим **Аих (аудиовход на передней панели)**.

7.3 Аудиовход на задней панели

(P)

Аудиовход на задней панели

- Данный аудиовход позволяет подключить внешний источник аудиосигнала к консоли с помощью разъема на ее задней панели.
- 1. Подключите внешний источник к консоли.
- 2. Находясь в **развлекательном режиме**, нажимайте ()», пока не переключитесь в режим **Аих (аудиовход на задней панели)**.

 Кнопки Э и э позволяют вам использовать функцию поиска радиостанций. Когда найдена радиостанция, она автоматически сохраняется.



4. Чтобы прослушать ранее сохраненную станцию, выберите ее с помощью главной поворотной ручки. Когда сохраненная станция подсвечена на экране, ее текущая радиопередача будет воспроизводиться через динамики.

7.5 Настройка частоты вручную

Настройка частоты вручную, шаг за шагом

 Чтобы отрегулировать частоту радиостанции вручную, выберите станцию с помощью главной поворотной ручки и нажмите (ОК). Появится экран Ручная настройка.



- 2. Воспользуйтесь кнопкой 🕞 , чтобы увеличить частоту, или кнопкой 🕞 . чтобы уменьшить ее.
- Кнопки () и () позволяют вам использовать функцию поиска радиостанций.
- Вы также можете изменять значение частоты с помощью главной поворотной ручки.

4. Нажмите (ок), чтобы сохранить частоту.

7.6 Настройка параметров стереосистемы

Общая информация

В любой момент слегка нажмите (не поворачивайте) на ручку регулировки громкости, чтобы получить доступ к пяти аудиопараметрам:

- Уровень громкости
- Уровень НЧ
- Уровень ВЧ
- Затухание
- Баланс

Настройка параметров стереосистемы

Чтобы отрегулировать значение параметров, поворачивайте ручку регулировки громкости, когда на дисплее отображен соответствующий параметр,

либо воспользуйтесь кнопками 🕞 и 📴.



8 8.1

Сервис

Virtual Wrench™

Virtual Wrench

- Чтобы создать запрос о поддержке, вы должны в первую очередь подключить вашу консоль к службе Virtual Wrench™. Вы можете сделать это, дважды нажав (). При подключении вашей системы к Virtual Wrench™ соответствующий технический специалист будет оповещен о вашем запросе. Введите номер телефона, на который вам можно перезвонить.
- После того как вы выполните запрос, технический специалист сможет видеть конфигурацию вашей системы, текущее состояние и даже экран вашей консоли. Технический специалист может с вашего разрешения нажать кнопки на консоли, чтобы выполнить требуемые действия и объяснить вам решение вашей проблемы.

8.2 Обновление ПО консоли с помощью USB

Общая информация

Обновление ПО консоли с помощью USB, шаг за шагом

- Программное обеспечение консоли можно обновить с помощью USB накопителя, на который загружен соответствующий файл. Обратитесь к разделу "В.З Форматирование USB памяти", чтобы получить важную информацию по работе с USB памятью совместно с mojoRTK.
 - (3) Не выключайте mojoRTK и не вынимайте USB память в процессе обновления ПО.
 - 1. Вставьте USB накопитель с новой версией ПО в порт USB.
 - Из основного навигационного экрана нажмите (ок), чтобы перейти к главному меню.
 - 3. Воспользуйтесь главной поворотной ручкой, чтобы выбрать **Сервис**, и нажмите (ок).
 - 4. Воспользуйтесь главной поворотной ручкой, чтобы выбрать **ПО**, и нажмите (ок).
 - 5. Воспользуйтесь главной поворотной ручкой, чтобы выбрать **Обновить через USB**, и нажмите (ок).
 - 6. Система выполнит обновление ПО и перезагрузится.

7. Чтобы выйти из меню без обновления ПО, нажимайте (), пока не вернетесь к основному навигационному экрану.



Вынимать USB память следует только после выключения системы.

8.3

Обновление ПО консоли через Virtual Wrench™

Общая информация Программное обеспечение консоли можно обновить через сервис Virtual Wrench™, скачав последнюю версию ПО из Интернета.

- Из основного навигационного экрана нажмите (ок), чтобы перейти к главному меню.
- 2. Воспользуйтесь главной поворотной ручкой, чтобы выбрать **Сервис**, и нажмите (ок).
- 3. Воспользуйтесь главной поворотной ручкой, чтобы выбрать **ПО**, и нажмите (ок).
- 4. Воспользуйтесь главной поворотной ручкой, чтобы загрузить новое ПО, и нажмите (ок).
- Консоль сначала подключится к Virtual Wrench[™] (если не была подключена до этого) и скачает последнюю версию ПО. Система выполнит обновление ПО и перезагрузится.

обновление ПО консоли через Virtual Wrench[™],

шаг за шагом

8.4	Восстановление предыдущей версии ПО консоли			
Общая инфо- рмация	Если после обновления ПО возникли непредвиденные проблемы, что требует повторной установки предыдущей версии ПО, вы можете восстановить версию ПО, которая использовалась консолью до последнего обновления.			
Восстановление предыдущей версии ПО, шаг за шагом	 Из основного навигационного экрана нажмите (), чтобы перейти к главному меню. Воспользуйтесь главной поворотной ручкой, чтобы выбрать Сервис, и нажмите (). Воспользуйтесь главной поворотной ручкой, чтобы выбрать ПО, и нажмите (). Воспользуйтесь главной поворотной ручкой, чтобы выбрать ПО, и нажмите (). Воспользуйтесь главной поворотной ручкой, чтобы выбрать Возобновить предыдущ, и нажмите (). Вам будет задан вопрос, действительно ли вы хотите восстановить предыдущую версию ПО консоли. С помощью главной поворотной ручки выберите Да, если вы хотите продолжить. Выберите Нет или нажмите кнопку (), если хотите отменить процедуру восстанования 			
	С После восстановления ПО консоль перезагрузится.			

8.5 Резервное копирование ПО консоли

Общая информация После того как вы установили на консоль новое ПО через Virtual WrenchTM, вы можете выполнить его резервное копирование на USB накопитель. Это позволит иметь копию ПО, которую можно использовать также для обновления программного обеспечения на базовой станции mojoRTK. Чтобы получить информацию о том, как обновить ПО базовой станции, обратитесь к разделу "3.2.6 Обновление ПО". Обратитесь к разделу "В.3 Форматирование USB памяти", чтобы получить важную информацию по работе с USB памятью совместно с mojoRTK.

Резервное копирование ПО консоли, шаг за шагом

- 1. Из основного навигационного экрана нажмите Ок, чтобы перейти к главному меню.
- 2. Воспользуйтесь главной поворотной ручкой, чтобы выбрать **Сервис**, и нажмите (ок).
- Воспользуйтесь главной поворотной ручкой, чтобы выбрать ПО, и нажмите (ок).
- 4. Воспользуйтесь главной поворотной ручкой, чтобы выбрать **Резервное копир** на USB, и нажмите (ок).
- 5. Консоль сохранит копию текущего ПО на USB.

8.6 Резервное копирование конфигурации консоли Обшая инфо-Когда система полностью настроена и работает без замечаний, вы можете сохранить текущую конфигурацию. Это позволяет легко восстановить конфигурацию рмация системы, если это необходимо. Из основного навигационного экрана нажмите (ок), чтобы перейти к главному. Резервное копирование конфигменю. урации консоли. 2. Воспользуйтесь главной поворотной ручкой. чтобы выбрать Сервис. и шаг за шагом нажмите (ок Воспользуйтесь главной поворотной ручкой. чтобы выбрать Конфигурация. и нажмите (ок 4. Воспользуйтесь главной поворотной ручкой, чтобы выбрать Резервное копир. конфиг., и нажмите (ок)

 Консоль сохранит резервную копию текущей конфигурации во внутренней памяти.

8.7 Восстановление конфигурации консоли

Общая информация

Восстановление конфигурации консоли, шаг за шагом

S

- После создания резервной копии конфигурации вы можете восстановить конфигурацию системы, если это необходимо. Данное действие невозможно, если до этого резервное копирование конфигурации не проводилось.
 - Из основного навигационного экрана нажмите (ок), чтобы перейти к главному меню.
 - 2. Воспользуйтесь главной поворотной ручкой, чтобы выбрать **Сервис**, и нажмите (ок).
 - 3. Воспользуйтесь главной поворотной ручкой, чтобы выбрать **Конфигурация**, и нажмите (ок).
 - 4. Воспользуйтесь главной поворотной ручкой, чтобы выбрать **Восстановить** конф., и нажмите (ок).
 - 5. Консоль восстановит конфигурацию из резервной копии и перезагрузится.

Если консоль перемещается в новое транспортное средство, ее настройки должны быть сброшены к заводским с помощью команды Заводские настройки. Чтобы получить дополнительную информацию, обратитесь к разделу "6.11 Специальные последовательности".

9 Транспортировка и хранение

9.1

Транспортировка

Перевозка оборуд- ования в поле	 При транспортировке оборудования убедитесь, что оборудование транспортируется в оригинальной упаковке, либо текущая упаковка не уступает оригинальной.
Перевозка в авто- мобиле	- При перевозке в автомобиле контейнер должен быть надежно зафиксирован во избежание воздействия ударов и вибрации. Обязательно используйте контейнер для перевозки и надежно закрепляйте его.
Транспортировка	
Транспортировка и перевозка акку- муляторов	При транспортировке или перевозке аккумуляторов лицо, ответственное за оборудование, должно убедиться в том, что при этом соблюдаются все национал ьные и международные требования к таким операциям. Перед транспортировкой рекомендуется связаться с представителями компании-перевозчика.
9.2	Хранение
------------------------	---
Прибор	Соблюдайте температурные условия для хранения оборудования, особенно в летнее время при его хранении в автомобиле. Обратитесь к разделу "11 Технич- еские характеристики" для получения сведений о температурном режиме.
Аккумуляторы Li-lon	 Обратитесь к разделу "11 Технические характеристики" для получения более подробной информации о диапазоне температур хранения. Для минимизации саморазрядки аккумулятора рекомендуется хранить в сухом помещении при температуре от -20°C до +30°C. При соблюдении этих условий аккумуляторы с уровнем зарядки от 10% до 50% их емкости могут храниться в течение года. По истечении этого срока аккумуляторы следует полностью зарядить. Извлеките батареи из оборудования или зарядного устройства перед длительным хранением. Обязательно зарядите аккумуляторы после длительного складирования. Защитите батареи от сырости. Влажные батареи необходимо высушить перед использованием.

9.3	Сушка и очистка
Прибор и аксессуары	Для протирки используйте только чистые, мягкие и неволокнистые куски ткани. При необходимости можно смачивать их водой или чистым спиртом. Ни в коем случае не применяйте какие-либо другие жидкости, поскольку они могут повред- ить полимерные компоненты.
Влажность	Сушить оборудование, его контейнер и пенные вставки рекомендуется при температуре не выше 40°С с последующей протиркой. Не упаковывайте оборуд- ование, пока все не будет полностью просушено. Не оставляйте открытым транспортный кейс во время работы в поле.



Кабели и разъемы

Содержите кабели и разъемы в сухом и чистом состоянии. Проверяйте отсутствие пыли и грязи на разъемах соединительных кабелей.

10	Техника безопасности		
10.1	Общая информация		
Общие сведения	 Приведенные ниже сведения и указания призваны обеспечить лицо, отвечающее за оборудование, и оператора, который будет непосредственно работать с прибором, необходимой информацией о возможных рисках и способах избегать их. Ответственное за прибор лицо должно обеспечить, чтобы все пользователи понимали эти указания и строго следовали им. 		

10.2 Штатное использование

Допустимое применение

Запрещенные действия

- Базовая станция тојоRTК предназначена для использования только в сельском хозяйстве и лесной отрасли.
- Консоль тојоRTК предназначена только для установки на сельскохозяйственную технику. Не разрешается устанавливать данную систему на другие транспортные средства.
- Сбор данных и вычисление координат на основе сигналов со спутников и данных инерциальных датчиков МЭМС.
- Обмен данными с внешними устройствами.
- Навигация утвержденной сельскохозяйственной техники.
- Прием радиосигнала диапазонов АМ/FM и воспроизведение радиопередач.
- Работа с оборудованием без проведения инструктажа исполнителей по технике безопасности.
- Работа вне установленных для прибора пределов допустимого применения.
- Отключение систем обеспечения безопасности.
- Снятие паспортных табличек с информацией о возможных рисках.
- Открытие корпуса прибора с использованием инструментов, например отвертки, если это не оговорено отдельно.
- Модификация конструкции или переделка прибора.
- Использование незаконно приобретенного прибора.

- Работа с оборудованием, имеющим явные повреждения или дефекты.
 Использование оборудования с принадлежностями от других изготовителей
 - без специального предварительного разрешения на то фирмой Leica Geosystems.
 - Неадекватное обеспечение безопасности на месте проведения работ.
 - Управление машинами, движущимися объектами без соответствующих мер безопасности.

А Предупреждение Запрещенные действия способны привести к травмам и материальному ущербу. В обязанности лица, отвечающего за оборудование, входит информирование пользователей о возможных рисках и мерах по их недопущению. Приступать к работе разрешается только после прохождения пользователем надлежащего инструктажа по технике безопасности.

Неутвержденная модификация сельскохозяйственной техники посредством установки оборудования могут повлиять на ее работоспособность и безопасность. Меры предосторожности:

Следуйте инструкциям по эксплуатации техники. Если соответствующая инструкция недоступна, обратитесь за ней к производителю техники, перед тем как устанавливать оборудование.

10.3 Пределы допустимого применения

 Окружающие
 Оборудование предназначено для использования в условиях, пригодных для

 условия
 постоянного пребывания человека; оно не рассчитано для работы в агрессивных или взрывоопасных средах.

До начала работ в трудных и потенциально опасных для их выполнения условиях необходимо проконсультироваться с представителями местных органов охраны труда.

10.4	Уровни ответственности			
Производителя	Компания Leica Geosystems AG, CH-9435 Heerbrugg, упоминаемая далее как Leica Geosystems, отвечает за поставку оборудования (включая руководство по эксплу- атации и оригинальные аксессуары) в абсолютно безопасном для работы состоянии.			
Других постав- щиковаксессуаров для продуктов от Leica Geosystems	Фирмы-поставщики дополнительного оборудования для оборудования Leica Geosystems отвечают за разработку и адаптацию таких аксессуаров, а также за применение используемых в них средств связи и эффективность работы этих аксе- ссуаров в сочетании с продуктами Leica Geosystems.			
Лица, отвечающ- его за оборудован- ие	 Отвечающее за оборудование лицо имеет следующие обязанности: Изучить инструкции безопасности по работе с прибором и инструкции в Руководстве по эксплуатации. Изучить местные нормы, имеющие отношение к предотвращению несчастных случаев. Немедленно информировать представителей Leica Geosystems в тех случаях, когда оборудование становится небезопасным в эксплуатации. Обеспечить соблюдение национальных законов, инструкций и условий работы радиопередатчиков. 			
▲ Предупрежде- ние	Лицо, ответственное за оборудование, должно обеспечить, использование прибор- а в соответствии с инструкциями. Это лицо также отвечает за подготовку и инстру- ктаж персонала, который пользуется инструментом, и за безопасность работы оборудования во время его эксплуатации.			

10.5 Риски эксплуатации

Предупреждение Отсутствие инструкций или неадекватное их толкование могут привести к неправильному или непредусмотренному использованию оборудования, что способно создать аварийные ситуации с серьезными человеческими, материальными, финансовыми и экологическими последствиями.

Меры предосторожности:

Все пользователи должны следовать инструкциям по технике безопасности, составленным изготовителем оборудования, и выполнять указания лиц, ответственных за его использование.

Постоянно следите за качеством получаемых результатов измерений, особенно в тех случаях, если оборудование подверглось сильным механическим воздействиям или ремонту, либо был использован нештатным образом или применяется после длительного хранения или транспортировки.

Меры предосторожности:

Необходимо периодически проводить контрольные измерения, поверки и юстировки, описанные в данном Руководстве, особенно после возникновения нештатных ситуаций, а также перед выполнением особо важных работ и по их завершении.

Предупреждение При использовании в работе мачт, вешек и реек возрастает риск удара молнией. Меры предосторожности: Не работайте во время грозы.

Мредупрежде- ние	Недостаточное обеспечение мер безопасности на месте проведения работ может привести к опасным ситуациям, например, в условиях интенсивного движения транспорта, на строительных площадках или в промышленных зонах. Меры предосторожности: Всегда добивайтесь того, чтобы место проведения работ было безопасным для их выполнения. Придерживайтесь местных норм техники безопасности, напр- авленных на снижение травматизма и обеспечения безопасности дорожного движения.
А Предупрежде- ние	Только работники авторизованных фирмой Leica Geosystems мастерских имеют право заниматься ремонтом оборудования.
М Осторожно	Если принадлежности, используемые при работе с оборудованием, не отвечают требованиям безопасности, и оборудование подвергается механическим воздей- ствиям (например, ударам, падению и т.п.), то оно может получить повреждения, способные привести к различным травмам. Меры предосторожности: При установке инструмента на точке убедитесь в том, что все аксессуары правил- ьно подключены, закреплены и приведены в штатное положение. Старайтесь избегать сильных механических воздействий на оборудование.
Внимание	Неправильное крепление внешней антенны на транспортное средство создает риск того, что оборудование будет повреждено под влиянием механического

воздействия, вибрации, или воздушного потока. Это может привести к несчастному случаю и повреждениям.

Меры предосторожности:

Профессионально закрепляйте внешние антенны. Внешняя антенна должна быть дополнительно закреплена, например с помощью страховочного троса. Убедитесь, что устройство крепления внешней антенны надежно закреплено и может выдержать ее вес.

Оборудование использует Р-код GPS сигнала, который может быть заблокирован властями США без предварительного предупреждения.

Осторожно

Во время транспортировки или хранения заряженных батарей при неблагоприятных условиях может возникнуть риск возгорания.

Меры предосторожности:

Прежде, чем транспортировать или складировать оборудование, полностью разрядите аккумуляторы, оставив прибор во включенном состоянии на длительное время.

При транспортировке или перевозке аккумуляторов лицо, ответственное за оборудование, должно убедиться в том, что при этом соблюдаются все национальные и международные требования к таким операциям. Перед транспортировкой оборудования обязательно свяжитесь с представителями компании-перевозчика.

Осторожно	Установка оборудования вблизи движущихся частей техники может привести к его повреждению. Меры предосторожности: Держитесь как можно дальше от движущихся элементов техники и определите безопасную зону установки.
М Осторожно	Остерегайтесь неадекватного управления техникой, если она неисправна, напр- имер, после аварии или ремонта. Меры предосторожности: Проводите периодически обслуживание техники согласно инструкции по эксплу- атации.
№ Предупрежде- ние	Во время управления техникой возможно возникновение аварийной ситуации по причине: а) оператора, который не следит за окружающими объектами (людьми, канавами, движением и т.д.) или б) неисправности. Меры предосторожности: Ответственное лицо должно следить за тем, чтобы техника управлялась квалиф- ицированным пользователем (например, водителем с правами). Пользователь должен быть способен принять необходимые экстренные меры, например экстре- нную остановку.

▲ Предупрежде- ние	Батареи, не рекомендованные Leica Geosystems, могут быть повреждены в ходе эксплуатации. Они могут воспламениться и взорваться. Меры предосторожности: Заряжайте и разряжайте только батареи рекомендованные Leica Geosystems.
▲ Предупрежде- ние	Использование не рекомендованных Leica Geosystems зарядных устройств может повредить аккумуляторные батареи. Кроме того, это способно привести к их возгоранию или взрыву. Меры предосторожности:
	Для зарядки аккумуляторов используйте только рекомендованные Leica Geosystems зарядные устройства.
А Предупрежде- ние	Сильные механические воздействия, высокая температура и погружение в различ- ные жидкости способно привести к нарушению герметичности аккумуляторов, их возгоранию или взрыву.
	Меры предосторожности: Оберегайте аккумуляторы от ударов и высоких температур. Не роняйте и не погружайте их в жидкости.
▲ Предупрежде- ние	Короткое замыкание между полюсами батарей может привести к их сильному нагреву и вызвать возгорание с риском нанесения травм, например, при их хранен- ии или переноске в карманах одежды, где полюса батарей могут закоротиться в результате контакта с металлическими предметами.

Меры предосторожности:

Следите за тем, чтобы полюса аккумуляторов не закорачивались из-за контакта с металлическими объектами.



При использовании в работе мачт, вешек и реек возрастает риск удара молнией. Опасно также работать вблизи высоковольтных ЛЭП. Молнии и касания электропроводов могут привести к несчастным случаям и даже к летальному исходу.

Меры предосторожности:

- Не работайте с оборудованием во время грозы, поскольку это может повысить риск поражения молнией.
- Старайтесь работать на достаточном удалении от электрических сооружений. Не работайте под линиями электропередач и в непосредственной близости от них. Если работать в таких условиях все же необходимо, обратитесь к лицам, ответственным за безопасность работ в таких местах, и строго выполняйте их указания.
- Если оборудование должно быть постоянно установлено в открытых местах, настоятельно рекомендуется использовать молниеотводы. Пример возможной организации грозозащиты оборудования приведен ниже. Строго следуйте действующим в вашей стране правилам и требованиям заземления антенн и мачт. Такие работы должны выполняться сертифицированным специалистом.
- Для предотвращения повреждений от непрямых ударов молнии (скачки напряжения) антенну, источники питания и модемы рекомендуется оснащать соответствующими средствами защиты, такими как, например, грозозащитный разрядник. Такие работы должны выполняться сертифицированным специалистом.

- При приближении грозы или когда оборудование не будет использоваться или будет находиться без присмотра в течение длительного времени, примите дополнительные меры для его защиты, отключив все электрические компоненты и отсоединив все кабели связи и питания.
- Грозозащита Возможная схема грозащиты GNSS-системы:
 - На неметаллических конструкциях Рекомендуется оборудовать молниеотвод. Молниеотвод представляет собой заостренный на концах стержень из электропроводного материала, который должным образом установлен и соединен с проводящим спуском. Четыре молниеотвода должны быть равномерно расставлены вокруг антенны на расстояниях от нее, равных высоте молниеотвода.

Их диаметр должен быть не менее 12 мм для меди и 15 мм для алюминия. Длина может быть от 25 до 50 см.

Они должны быть подсоединены к проводящим спускам. Диаметр молниеотводов следует выбирать так, чтобы они не мешали приему GNSS -сигналов.

2. На металлических конструкциях

Схема такая же, что и описанная выше, но в этом случае нет необходимости применять проводящие спуски, поскольку громоотводы можно подсоединить к металлическим элементам конструкции.





ние

Предупрежде- При неправильном обращении с оборудованием возможны следующие опасности:

- Возгорание полимерных компонент может приводить к выделению ядовитых газов, опасных для здоровья.
- Механические повреждения или сильный нагрев аккумуляторов способны привести к их взрыву и вызвать отравления, ожоги и загрязнение окружающей среды.
- При небрежном хранении оборудования может случиться так, что лица, не имеющие права на работу с ним, будут использовать его с нарушением норм безопасности, подвергая себя и других лиц риску серьезных травм, а также приводить к загрязнению окружающей среды.

Меры предосторожности:



Не следует утилизировать оборудование вместе с бытовыми отходами. Утилизируйте оборудование в соответствии с нормами, действующими в Вашей стране. Жестко ограничивайте доступ к оборудованию несанкционированных лиц.

На сайте Leica Geosystems (http://www.leica-geosystems.com/treatment) имеется информация о правильной утилизации отработанных компонент, также ее можно получить и у дилеров Leica Geosystems.

10.6 Электромагнитная совместимость (ЕМС)

Общие сведения Термин электромагнитная совместимость означает способность электронных устройств штатно функционировать в такой среде, где присутствуют электромагнитное излучение и электростатическое влияние, не вызывая при этом электромагнитных помех в другом оборудовании.

Предупрежде- Электромагнитное излучение может вызвать сбои в работе другого оборудования.

Хотя оборудование отвечает требованиям строгих норм и стандартов, которые действуют в этой области, Leica Geosystems не может полностью исключить возможность того, что в другом оборудовании могут возникать помехи.

Осторожно

Имеется риск того, что могут наводиться помехи в другом оборудовании, если оборудование используется вместе с принадлежностями от других изготовителей, например, полевые и персональные компьютеры, портативные рации, нестандартные кабели, внешние аккумуляторы.

Меры предосторожности:

Используйте только то оборудование и принадлежности, которые рекомендуются фирмой Leica Geosystems. При использовании их в работе с оборудованием они должны отвечать строгим требованиям, оговоренным действующими инструкциями и стандартами. При использовании компьютеров и раций обратите внимание на информацию об их электромагнитной совместимости, которую должен предоставить их изготовитель.

<u>М</u> Осторожно	Помехи, создаваемые электромагнитным излучением, могут приводить к превышению допустимых пределов ошибок измерений. Хотя оборудование отвечает строгим требованиям норм и стандартов EMC, Leica Geosystems не может полностью исключить возможность того, что их нормальная работа может нарушаться интенсивным электромагнитным излучением, например, вблизи радиопередатчиков, раций, дизельных электрогенераторов, кабелей высокого напряжения. Меры предосторожности: Контролируйте качество получаемых результатов, полученных в подобных условиях.
<u>М</u> Предупрежде- ние	Если оборудование работает с присоединенными к нему кабелями, второй конец которых свободен, то допустимый уровень электромагнитного излучения может быть превышен, а штатное функционирование другой аппаратуры может быть нарушено.
	Меры предосторожности: Во время работы с оборудованием соединительные кабеля, должны быть подклю- чены с обеих сторон.
Радиомодемы и цифровые сотовые телефоны	- Использование оборудования с радиомодемами и цифровыми сотовыми теле- фонами:
А Предупрежде- ние	Электромагнитное излучение может создавать помехи в работе других устройств, а также медицинского и промышленного оборудования, например, стимуляторов

а также медицинского и промышленного оборудования, например, стимуляторов

сердечной деятельности, слуховых аппаратов и т.п. Оно также может иметь вредное воздействие на людей и животных.

Меры предосторожности:

Хотя оборудование отвечает действующим требованиям и стандартам, Leica Geosystems не может полностью исключить возможность того, что в другом оборудовании могут возникать помехи или будет нанесен вред людям и животным.

- Избегайте выполнения работ с применением раций или цифровых сотовых телефонов вблизи АЗС и химических установок, а также на участках, где имеется взрывоопасность.
- Избегайте выполнения работ с применением раций или цифровых сотовых телефонов в непосредственной близости от медицинского оборудования.
- Не используйте оборудование с рациями или цифровыми сотовыми телефонами на борту самолетов.

10.7	Нормы FCC (применимы в США)
Применимость	Параграф ниже относится только к базовой станции mojoRTK, которая питается от внутренних батарей.
№ Предупрежде- ние	Данное оборудование было протестировано и признано полностью удовлетв- оряющим требованиям для цифровых устройств класса А, в соответствии с разделом 15 Норм FCC. Эти ограничения были разработаны для того, чтобы обеспечить разумную защиту против помех в коммерческой среде. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать электромагнитную энергию и, если оно установлено и используется с нарушением инструкций, может вызывать помехи для радиосвязи. Эксплуатация данного оборудования в жилой среде может вызывать помехи, в этом случае пользователь должен устранить помехи за свой счет.

Применимость

Параграф ниже относится только к базовой станции mojoRTK, которая питается от внешнего источника питания и консоли mojoRTK.



Данное оборудование было протестировано и признано полностью удовлетворяющим требованиям для цифровых устройств класса В, в соответствии с разделом 15 Норм FCC.

Эти требования были разработаны для того, чтобы обеспечить разумную защиту против помех в жилых зонах.

Данное оборудование генерирует, использует и может излучать электромагнитную энергию и, если оно установлено и используется с нарушением инструкций, может вызывать помехи для радиосвязи. Тем не менее, нет гарантий того, что такие помехи не будут возникать в конкретной ситуации даже при соблюдении инструктивных требований.

Если данное оборудование создает помехи в радио- или телевизионном диапазоне, что может быть проверено включением и выключением инструмента, пользователь может попробовать снизить помехи одним из указанных ниже способов:

- Поменять ориентировку или место установки приемной антенны.
- Увеличить расстояние между оборудованием и приемником.
- Подсоединить оборудование к другой линии электросети по сравнению с той, к которой подключен приемник радио или ТВ-сигнала.
- Обратиться к дилеру или опытному технику-консультанту по радиотелевизионному оборудованию.

10.8	Нормы ICES-003 (применимы в Канаде)
Применимость	Параграф ниже относится только к базовой станции mojoRTK, которая питается от внутренних батарей.
М Предупрежде- ние	Данная цифровая аппаратура класса (А) соответствует канадским нормам ICES-003.
	Cet appareil numérique de la classe (A) est conforme a la norme NMB-003 du Canada.
Применимость	Параграф ниже относится только к базовой станции mojoRTK, которая питается от внешнего источника питания и консоли mojoRTK.
А Предупрежде- ние	Данная цифровая аппаратура класса (В) соответствует канадским нормам ICES-003.
	Cet appareil numérique de la classe (B) est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

10.9 Маркировка

<u>М</u> Предупреждение

Изменения или модификации, не получившие официального одобрения фирмы Leica Geosystems, могут привести к аннулированию прав владельца на использование данного оборудования.



Маркировка консоли mojoRTK



11	Технические характеристики				
11.1	Техническ	Технические характеристики консоли mojoRTK			
11.1.1	Общие тех	нические	е характерист	ики	
Конструкция	Корпус из нерж	кавеющей ст	али с полимерной п	ередней	панелью.
Интерфейс пользователя	Дисплей:	160 x 100 подсветк	160 х 100 пикселей, монохромный, графический ЖК дисплей с подсветкой		
	Клавиатура:	8 кнопок,	включая 3 функцио	ональных	к, 2 ручки, с подсветкой
Размеры	Длина [см]		Ширина [см]		Высота [см]
	17.4		18.6		5.8

Bec

Вес [кг]	
1.43/3.15	

Питание	Потребление [Вт]	Напряжени	ие внешнего питания	
	14	Номинальн Диапазон н	ое напряжение 12 В () апряжения 11.5 В-24 В	
Окружающая	Температура			
среда	Температура эксплуатации [°С]		Температура хранения [°С]	
	от -30 до +70		от -40 до +85	
	Защита от воды, пыли и песка			
	Защита			
	IP20			
	Влажность			
	Защита			
	До 95 %. Для эффективного противодействия эффекту конденсации периодичес- ки просушивайте консоль mojoRTK.			
Интерфейсы	RS232:	1 x ISO C (NMEA г		
•••	USB:	2 x USB на передн	ней панели	

Формат данных для RS232

Значения по умолчанию: Скорость передачи 9600 Четность: Нет Биты данных: 2 Стоп биты: 1

11.1.2 Характеристики приема спутникового сигнала

Технология приемника	SmartTrack+		
Прием спутнико- вого сигнала	Прием сигнала на двух частотах		
Каналы приемника	Одновременно до 14 спутников L1/L2 (GPS) + одновременно до 12 L1/L2 (ГЛОНАС- С).		
Поддерживаемые	GPS		
коды	L1	L2	
	Фаза несущей, С/А код	Фаза несущей, С код (L2C) и Р2 код	
	ГЛОНАСС		
	L1	L2	
	Фаза несущей, С/А код	Фаза несущей, Р2 код	

Фазовые

измерения

GPS	5
-----	---

Условия	Консоль mojoRTK
L1, AS выкл. либо вкл.	Восстановленная по С/А коду фаза несущей
L2, AS выкл.	Восстановленная по Р2 коду фаза несущей
L2, AS вкл.	Переключение на патентованный алгоритм восста- новление полной фазы несущей L2 по P коду

ГЛОНАСС

Условия	Консоль mojoRTK
L1	Восстановленная по С/А коду фаза несущей
L2	Восстановленная по Р2 коду фаза несущей

Кодовые измерения

GPS

Условия	Консоль mojoRTK
L1, AS выкл. L1, AS вкл.	Сглаженные фазой несущей кодовые измерения: С/А код
L2, AS выкл.	Сглаженные фазой несущей кодовые измерения: Р2 код
L2, AS вкл.	Сглаженные фазой несущей кодовые измерения: запатент- ованный код на основе Р кода

ГЛОНАСС

	Условия	Консоль mojoRTK
	L1	Сглаженные фазой несущей кодовые измерения: С/А код
	L2	Сглаженные фазой несущей кодовые измерения: Р2 код
	- Кодовые и фазовые измерения на частотах L1/L2 являются полностью независи- мыми при выключенном и включенном AS.	
Отслеживаемые спутники	Одновременно до 14 спутников L1/L2 (GPS) + одновременно до 12 L1/L2 (ГЛОНАС- С)	

11.1.3 Точность позиционирования

Точность зависит от многих факторов, таких как число отслеживаемых спутников, геометрия созвездия, точность эфемерид, многолучевость, активность ионосферы и тд.

Приведенные ниже точности представлены как СКО и получены на основе измерений в реальном времени, также измерений обработанных в ПО LGO.

Дифференциальный режим (фаза) в реальном времени

Кинематика, в плане	Кинематика, по высоте
50 мм + 1 мм/км	60 мм + 1 мм/км

11.2 Технические характеристики красной антенны mojoRTK

Конструкция Литой

Литой пластиковый корпус.

Размеры

Длина [см]	Ширина [см]	Высота [см]
20.9	22.7	28.2

Bec

Вес [кг]	
0.7/1.54	

Питание

Потребление [Вт]	Напряжение внешнего питания
0.158	Номинальное напряжение 5.0 В () Диапазон напряжения 4.5 В-18 В

Окружающая Температура

среда

Температура эксплуатации [°C]	Температура хранения [°C]
от -30 до +70	от -40 до +85

Защита от воды, пыли и песка

Защита	
P66	

Влажность

Защита

До 95 %. Для эффективного противодействия эффекту конденсации периодически просушивайте красную антенну mojoRTK.
Антенна

Где используется	Антенна	Усиление [dBi]	Порт	Частотный диапазон [МГц]
Европа*	Штыревая антенна (ради- омодем)	2.5	RPTNC	868
Австралия, США, Новая Зеландия, Канада	Штыревая антенна (ISM)	2.0	RPTNC	900
Во всем мире	GNSS антенна	27	SMA	L1: 1575.42 ± 23.0 L2: 1236.0 ± 18.3

* Великобритания, Австрия, Бельгия, Болгария, Чехия, Греция, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Венгрия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Голландия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Швеция, Шотландия, Греция, Италия, Испания.

11.3	Технические характеристики черной антенны mojoRTK		
Конструкция	Литой пластиковый кор	пус.	
Размеры	Длина [см]	Ширина [см]	Высота [см]
	20.9	22.7	28.2
Bec	Вес [кг]		
	0.65/1.43		
Питание	Потребление [Вт]	Напражение внешь	
	0.059	Номинальное напря: Диапазон напряжен	жение 5.0 В () ия 2.7 В-6 В

Окружающая среда

Температура

Температура эксплуатации [°C]	Температура хранения [°C]
от -30 до +70	от -40 до +85

Защита от воды, пыли и песка

Защита

IP66

Влажность

Защита

До 95 %. Для эффективного противодействия эффекту конденсации периодически просушивайте черную антенну mojoRTK.

Антенна

Где используется	Антенна	Усиление [dBi]	Порт	Частотный диапазон [МГц]
Во всем мире	Штыревая антенна (сотовый модем)	0	RPTNC	900
Во всем мире	GNSS антенна	27	SMA	L1: 1575 ± 3.0

11.4	Технические характеристики базовой станции mojoRTK				
11.4.1	Общие тех	Общие технические характеристики			
Конструкция	Литой пластико	Литой пластиковый корпус.			
Интерфейс пользователя	Дисплей: Клавиатура:	2 х 16 сим 4 кнопки	иволов, ЖК с подсве	ткой	
Размеры	Длина [см]		Ширина [см]	Высота [см]	
	20.9		22.7	34.2	
Bec	Вес [кг]]		
	2.3				
Питание					
	Потребление	[Вт]	Напряжение внеш	него питания	
	Номинальное: Заряд батарей	11 : 27	Номинальное напря Диапазон напряжен	ижение 12 В (<u></u>)/2.5 А макс. иия 8 В-24 В	

Окружающая среда

Температура

Температура эксплуатации [°С]	Температура хранения [°C]
от -30 до +70	от -40 до +85

Защита от воды, пыли и песка

Защита	
IP66	

Влажность

Защита	
До 95 %	
Для эффективного противодействия эффекту конденсации периодически просушивайте базовую станцию mojoRTK.	

Интерфейсы	RS232: USB:	1 через специальный кабель 1 USB порт
	Формат данных для Значения по умолчани	RS232 ию:
	Скорость передачи: Четность:	9600 Нет
	Биты данных:	2
	Стоп биты:	1
Источник питания	Тип:	2 x Li-Ion батареи
	Напряжение:	7.4 B
	Емкость:	GEB221: 4.0 Aч
	Типичное время рабо	ты: 8ч
		Указанное значение действительно для
		 Двух полностью заряженных батарей GEB221.
		 25°С. Время работы будет меньше, когда оборуд- ование используется при более низких темпер- атурах
		• хорошее соединение.

Антенна

Где используется	Антенна	Усиление [dBi]	Порт	Частотный диапазон [МГц]
Европа*	Штыревая анте- нна (радиомодем)	2.5	RPTNC	868
Австралия, США, Новая Зеландия, Канада	Штыревая анте- нна (ISM)	2.0	RPTNC	900
Во всем мире	GNSS антенна	27	SMA	L1: 1575.42 ± 23.0 L2: 1236.0 ± 18.3

 Выходная мощность
 GNSS антенна:
 Только прием

 итыревая антенна (радиомодем):
 Австралия, США, Новая Зеландия, Канада 1.0Вт

 Европа*, за исключением Италии: 0.5Вт Италия: 0.025Вт

> * Великобритания, Австрия, Бельгия, Болгария, Чехия, Греция, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Венгрия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Голландия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Швеция, Шотландия, Греция, Италия, Испания.

11.4.2 Характеристики приема спутникового сигнала

Технология приемника	SmartTrack+		
Прием спутнико- вого сигнала	Прием сигнала на двух часто	отах	
Каналы приемника	Одновременно до 14 спутни С).	ков L1/L2 (GPS) + одновременно до 12 L1/L2 (ГЛОНАС-	
Поддерживаемые	емые GPS		
коды	L1	L2	
	Фаза несущей, С/А код	Фаза несущей, С код (L2C) и Р2 код	
	ГЛОНАСС		
	L1	L2	

L1	L2
Фаза несущей, С/А код	Фаза несущей, Р2 код

Фазовые

GPS

измерения

Условия	Базовая станция mojoRTK	
L1, AS выкл. либо вкл.	Восстановленная по С/А коду фаза несущей	
L2, AS выкл.	Восстановленная по Р2 коду фаза несущей	
L2, AS вкл.	Переключение на патентованный алгоритм восста- новления полной фазы несущей L2 по P коду	

ГЛОНАСС

Условия	Базовая станция mojoRTK
L1	Восстановленная по С/А коду фаза несущей
L2	Восстановленная по Р2 коду фаза несущей

Кодовые измерения

GPS

Условия	Базовая станция mojoRTK
L1, AS выкл. L1, AS вкл.	Сглаженные фазой несущей кодовые измерения: С/А код
L2, AS выкл.	Сглаженные фазой несущей кодовые измерения: Р2 код
L2, AS вкл.	Сглаженные фазой несущей кодовые измерения: Запатент- ованный код на основе Р кода

	ГЛОНАСС		
	Условия	Базовая станция mojoRTK	
	L1	Сглаженные фазой несущей кодовые измерения: С/А код	
	L2	Сглаженные фазой несущей кодовые измерения: Р2 код	
	Кодовые и фазовые измерения на частотах L1/L2 являются полностью независи- мыми при выключенном и включенном AS.		
Отслеживаемые спутники	Одновременно до 14 спутников L1/L2 (GPS) + одновременно до 12 L1/L2 (ГЛОНАС- С)		

11.5 11.5.1

Соответствие национальным нормам

Соответствие национальным нормам Консоль mojoRTK

Leica Geosystems AG гарантирует, что дисплей mojoRTK и приемник отвечают основным условиям и требованиям Директивы 1999/5/EC. Полный текст по этому поводу имеется на http://www.leica-geosystems.com/ce.



Согласно Европейской Директиве 1999/5/ЕС (R&TTE) оборудование первого класса может выводиться на рынок и эксплуатироваться без ограничений в любой стране-члене.

 Соответствие национальным нормам, которые не входят в FCC part 15 или Европейскую Директиву 1999/5/EC, должно проверяться и согласовываться до начала использования оборудования.

Частотный диапаз- он	Устройство	Частотный диапазон [МГц]
	GPS приемник	L1: 1575.42 ± 23 L2: 1236.00 ± 18.3
	Радиомодем	868
	АМ/FM радиоприемник	0.531 - 1.602 87.5 - 108.0
	GSM модем	900/1800

Выходная мощнос- GPS приемник, AM/FM радиоприемник, радиомодем (консоль): только прием ть сигнала.

Антенна

Устройство	Антенна	Усиление [dBi]	Порт	Частотный диапазон [МГц]
GPS приемник L1	GNSS антенна	27	SMA	1575 ± 3
GPS приемник L1/L2	GNSS антенна	27	SMA	L1: 1575 ± 33 L2: 1236 ± 18.3
Радиомодем	Штыревая антенна	1.5	RPTNC	868
GSM модем	Штыревая антенна	0	RPTNC	900/1800

Удельный коэффициент поглощения (SAR)

Изделие соответствует ограничениям на максимально допустимые воздействия согласно действующим правилам и стандартам. Изделие следует использовать с рекомендуемыми антеннами. Антенна должна располагаться на расстоянии как минимум 20 см от тела пользователя или другого человека.

11.5.2 Базовая станция mojoRTK

Соответствие национальным нормам Leica Geosystems AG гарантирует, что базовая станция mojoRTK и приемник отвечают основным условиям и требованиям Директивы 1999/5/ЕС. Полный текст по этому поводу имеется на http://www.leica-geosystems.com/ce.



Согласно Европейской Директиве 1999/5/ЕС (R&TTE) оборудование первого класса может выводиться на рынок и эксплуатироваться без ограничений в любой стране-члене.

 Соответствие национальным нормам, которые не входят в FCC part 15 или Европейскую Директиву 1999/5/EC, должно проверяться и согласовываться до начала использования оборудования.

Устройство	Частотный диапазон [МГц]	
GPS приемник	L1: 1575 ± 23 L2: 1236 ± 18.3	
Радиомодем	868	

Частотный диапазон

Выходная мощность

Устройство	Выходная мощность [мВт]
Радиомодем	500

Ан	нте	нна
~		mu

Устройство	Антенна	Усиление [dBi]	Порт	Частотный диапазон [МГц]
GPS приемн- ик L1/L2	GNSS антенна	27	SMA	L1: 1575 ± 33 L2: 1236 ± 18.3
Радиомодем	Штыревая антенна	1.5	RPTNC	868

Удельный коэффициент поглощения (SAR) Изделие соответствует ограничениям на максимально допустимые воздействия согласно действующим правилам и стандартам. Изделие следует использовать с рекомендуемыми антеннами. Антенна должна располагаться на расстоянии как минимум 20 см от тела пользователя или другого человека.

12	Международная гарантия, лицензионное соглашение по программному обеспечению		
Международная гарантия	На данный продукт распространяются требования и условия международной гара- нтии, текст которой имеется на сайте Leica Geosystems по адресу http://www.leica- geosystems.com/internationalwarranty. Этот текст можно также получить у вашего дистрибьютора Leica Geosystems.		
	Указанная гарантия является исключительной и заменяет собой все другие гара- нтии, требования или условия, явные или косвенные, установленные фактически, юридически или иным образом, включая гарантии, требования или условия годности для продажи, пригодности для той или иной цели, удовлетворительности качества и патентной чистоты, все из которых теряют свою силу.		
Лицензионное соглашение по программному обеспечению	Ваше оборудование поставлено вместе с уже установленным программным обеспечением или в комплекте с компьютерным носителем данных, на котором это ПО записано, которое также можно получить из Интернета с предваритель- ного разрешения Leica Geosystems. Это программное обеспечение защищено авто- рскими и другими правами на интеллектуальную собственность, поэтому его испо- льзование должно осуществляться в соответствии с лицензионным соглашением между Вами и Leica Geosystems, которое охватывает такие аспекты как рамки действия этого соглашения, гарантии, права на интеллектуальную собственность, ответственность сторон. применимое законодательство и рамки роисдикции.		

Внимательно следите за тем, чтобы ваша деятельность соответствовала условиям лицензионного соглашения с Leica Geosystems.

Текст лицензионного соглашения поставляется вместе со всеми продуктами от Leica Geosystems, а также имеется в Интернете http://www.leica-geosystems.com/swlicense. Это соглашение можно также получить у вашего дистрибьютора Leica Geosystems.

Запрещается устанавливать и использовать программное обеспечение без ознакомления и принятия условий лицензионного соглашения с Leica Geosystems. Установка и использование ПО или его компонентов подразумевает, что Вы приняли условия этого соглашения. Если Вы не согласны с какими-либо положениями или условиями лицензионного соглашения, то Вы не имеете права загружать и использовать программное обеспечение и обязаны вернуть его поставщику вместе со всей сопровождающей документацией и счетами о его оплате в течение десяти (10) дней со времени покупки для полной компенсации затрат на приобретение программного обеспечения.

Приложение А Структура меню









Приложение В Дополнительная информация о системе mojoRTK

В.1 Коды активации

Введение кодов

активации

Ввод кодов активации в консоль mojoRTK вручную

- 1. Включите консоль mojoRTK.
- 2. Нажмите (ок) для перехода в главное меню.
- С помощью главной поворотной ручки выберите Установки -> Доп функции -> Введите новый код.

 Введите 16 символов, используя главную поворотную ручку для выбора символов и кнопки () и () для перемещения назад и вперед между позициями.

5. После того, как вы введете и проверите все 16 символов, нажмите (ок

6. После того, как код будет принят, консоль перезагрузится.

Ввод кодов активации в консоль mojoRTK с помощью Virtual Wrench

- 1. Включите консоль mojoRTK.
- 2. Дважды нажмите кнопку 💬, чтобы вызвать экран подключения к Virtual Wrench.
- 3. С помощью главной поворотной ручки выберите **Да** и нажмите (ок), чтобы подключиться к Virtual Wrench.
- После того как соединение будет установлено, коды активации будут автоматически скачаны и установлены.
- 5. Появится сообщение с информацией о том, какие коды были установлены, нажмите (ок) и консоль перезагрузится.

B.2 Экранная клавиатура

Использование экранной клавиатуры (OSK)

Экранная клавиатура консоли moioRTK состоит из двух компонентов:

- Текстовое поле, где отображается текущая величина.
 - Клавиатура, которая используется для редактирования текущего значения величины.

Клавиатура:

- Кнопка 🕦 переключает курсор между текстовым полем и клавиатурой.
- Кнопка 😰 используется для переключения между различными режимами клавиатуры (нижний регистр, верхний регистр, цифры и символы).
- Кнопка 🗊 используется для удаления символа, который находится перед курсором.
- Кнопка Выход 💮 отменяет все изменения и возвращает в предыдущее меню.
- Кнопка (ок) работает только, когда клавиатура активна и служит для вставки символа в текущее положение курсора.
- Главная поворотная ручка используется для:
 - Прокрутки между символами (и клавишей ОК), когда клавиатура активна. Текущий символ будет отображаться и подсвечиваться в текстовом поле.
 - Для изменения положения курсора, когда текстовое поле активно.

B.3 Форматирование USB памяти

Обшие сведения

- USB память используется для обновления ПО консоли moioRTK и базовой станции.
- USB память используется также для записи данных. .
- USB память должна быть отформатирована под файловую систему FAT.

Корректно отформатированная USB память позволяет пользователю загружать Преимушество новое ПО для консоли mojoRTK и базовой станции, также для накопления данных для диагностики.

Для обеспечения корректной работы USB памяти с консолью mojoRTK и базовой Ограничения станцией moioRTK ее следует отформатировать соответствующим образом. Не каждая модель USB памяти будет корректно работать с системой moioRTK - поэтому, пожалуйста, протестируйте имеющуюся USB память и убедитесь в нормальном ее функционировании перед использованием.

Необходимое оборудование USB память

ПК с установленной Microsoft WindowsTM (98, XP или более поздней)

Наличие у ПК USB порта

Leica mojoRTK, Дополнительная информация о системе mojoRTK

Порядок действий

Вставьте USB память в компьютер. Появится окно со списком возможных действий с USB памятью. Выберите Открыть папку для просмотра файлов и нажмите кнопку OK.





Нажмите на символ вверх 🏂 , чтобы отобразить список все дисков на ПК.

Кликните правой кнопкой мыши по USB диску и выберите **Форматировать...** из контекстного меню.





Leica mojoRTK, Дополнительная информация о системе mojoRTK



Компьютер отформатирует USB память. Зеленый индикатор выполнения будет передвигаться слева направо.



Будет отображено окно с информацией о том, что форматирование USB диска завершено. Нажмите **ОК**.



Leica mojoRTK, Дополнительная информация о системе mojoRTK

После форматирования USB диск будет полностью пустым.

Кликните правой кнопкой мыши на иконку USB диска и выберите **Извлечь**. Через несколько секунд USB память можно будет отсоединить от ПК и она будет готова к использованию с mojoRTK.



Приложение С Открытое лицензионное соглашение GNU

Программное обеспечение mojoRTK Данный продукт содержит программное обеспечение, подпадающее под лицензию GPL V2, и данное заявление подтверждает оферту, действительную как минимум 3 года, предоставить любой третьей стороне полную машинно-читаемую копию соответствующего исходного кода по цене физического копирования дистрибутива. Для получения дополнительной информации по условиям лицензии посетите сайт http://www.mojoRTK.com/gpl.

Приложение D Глоссарий терминов

Базовая станция

Источник поправок для RTK решения. Также может называться: база, референсная станция и сетевая референсная станция.

С/А код

The Coarse/Acquisition GPS code - код, который передается на частоте L1 GPS сигнала. Код C/A последовательность из 1023 псевдослучайных бинарных фазовых манипуляций несущей GPS сигнала с частотой 1.023 МГц, период повторения кода последовательности равен 1 мс.

CMR

Compact Measurement Record - Компактная запись измерений. Формат RTK поправок.

Консоль

Консоль Leica Geosystems mojoRTK - мобильное устройство, установленное в транспортном средстве.

Эфемериды

Список местоположений небесных объектов, как функций времени.

GPS

GPS это сокращенное название **NAVSTAR GPS**. Глобальная система позиционирования.

Широта

Угол между отвесной линией в данной точке и плоскостью экватора, отсчитываемый от 0 до 90° в обе стороны от экватора. Широта равняется нулю на экваторе и 90° на полюсах.

Долгота

Угол между плоскостью меридиана, проходящего через данную точку, и плоскостью начального нулевого меридиана (Гринвич). Долготы от 0° до 180° к востоку от нулевого меридиана называют восточными, к западу — западными. Восточные долготы принято считать положительными, западные отрицательными.

NMEA

National Marine Electronics Association - Национальная Морская Ассоциация Электроники.

NMEA 0183

NMEA 0183 - это комбинированный стандарт на обмен данными и электрическую совместимость для передачи информации между такими устройствами, как GPS приемники, эхолоты, гидролокаторы, анемометры и другие морские устройства.

NTrip

Networked Transport of RTCM via Internet Protocol. Протокол передачи RTK поправок через Интернет.

OSK

On Screen Keyboard - экранная клавиатура. Метод ввода, который используется в консоли mojoRTK при настройке параметров RTK сервера.

Пост-обработка

Процесс вычисления местоположения с использованием ранее накопленных данных GPS приемников.

RTCM

Radio Technical Commission for Maritime Services -Радиотехническая комиссия морских служб. RTCM3 - это формат RTK поправок.

RTK

Real Time Kinematic - Кинематика в реальном времени. Термин, который используется для процедуры вычисления точного местоположения самим GPS приемником без выполнения пост-обработки.

VRS

Virtual Reference Station - виртуальная базовая станция. Разновидность сетевых RTK поправок.

Тотальный контроль качества (TQM): это наше обязательство перед клиентами.



Leica Geosystems AG, Хеербругг, Швейцария, сертифицирована как компания, которая обеспечивает систему контроля качества, отвечающую Международным стандартам контроля и управления качеством (стандарт ISO 9001) и систем охраны окружающей среды (стандарт ISO 14001).

Обратитесь к местному представителю фирмы Leica Geosystems для получения более подробной информации о нашей программе TQM.

Leica Geosystems AG Heinrich-Wild-Strasse CH-9435 Heerbrugg

Switzerland Телефон +41 71 727 31 31

www.leica-geosystems.com

- when it has to be **right**

